Smart-telecaster™

Smart-telecaster for iOS/Android ML ユーザーズガイド

株式会社ソリトンシステムズ

Smart-telecaster for iOS/Android ML

Rev13



「Smart-telecaster for iOS/Android ML」とは

Smart-telecaster for iOS ML (以下、iOS ML) および Smart-telecaster for Android ML (以下、Android ML) は、スマートフォンにインストールして使用するアプリケーションです。

スマートフォンのカメラで撮影した映像を、スマートフォンで契約された Cellular 回線、および Wi-Fi を 使用し、中継することができます。





図 1 システム全体の構成

ご注意

- Smart-telecaster HD View(以下 HD View)および Smart-telecaster HD View Single(以下 HD View Single) については該当するユーザーズガイドをご参照ください。
- Smart-telecaster for iOS/Android MLユーザーズガイドの記載内容は、お使いの「iOS ML/Android ML」によりバージョンが異なる場合がございます。
- □ 既に「iOS ML/Android ML」をお使いの場合は最新のバージョンをご利用ください。
- Smart-telecaster for iOS/Android ML ユーザーズガイドの記載内容は、予告なく変更する場合がございます。
- Smart-telecaster for iOS/Android ML ユーザーズガイドをご覧いただくには、パソコンがインターネットに接続されていることが必要です。

制約・特記事項

- 『Smart-telecaster』、『Smart-telecaster Zao』、『Smart-telecaster Zao-S』、『STC Zao Controller』、
 『Smart-telecaster for iOS ML』、
 『Smart-telecaster for Android ML』は株式会社ソリトンシステムズの著作物であり、これらにかかる著作権、その他権利は株式会社ソリトンシステムズに帰属します。
- □ その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- □ 本製品には森功氏の AES ライブラリが搭載されています。
- □ 本製品の一部または全部を複写、複製、改変することは、その形態を問わず禁じます。
- □ 本製品の内容は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- □ 本書に掲載している接続形態はあくまで参考例であり、すべての組み合わせを保証するものではありません。

株式会社ソリトンシステムズ 〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-4-3 TEL: (03)5360-3860

Soliton 目次

「Smart-telecaster for iOS/Android ML」とは
システム全体の構成
ご注意
制約・特記事項
目次
1 インストール
1.1 アクセス許可
1.2 ライセンス登録
2 メイン画面
3 設定画面
4 宛先リスト画面10
4.1 宛先情報画面
4.2 宛先入力/宛先編集画面12
5 ライブ中継13
5.1 接続
5.2 切断
6 Rec & GO14
6.1 メニュー
6.2 ファイルの登録18
6.3 ファイルの送信18
7 主な仕様

◄

1 インストール

iOS ML/Android ML は Android 端末と iOS 端末で使用することができます。 Android 端末の場合は「Play ストア」から、iOS 端末の場合は「App Store」からそれぞれインストー ルができます。

1.1 アクセス許可

iOS ML/Android ML の初回起動時は、スマートフォンのカメラ/マイク/写真へのアクセス許可が求められます。 別途 OS の設定からもアクセス許可が可能です。

1.2 ライセンス登録

新規インストール、またはアンインストールをした後に再度インストールをした場合、ライセンス キーの入力によるライセンスサーバーへの登録が必要です。

- * ライセンス登録を行っていない状態で中継を行うと、5分で強制的に中継が切断されます。
- * バージョンアップの場合は、ライセンス番号の再入力は必要ありません。

SIMGL 🕈 BR: - kbps	17711 192.168.10.1	71% 5 FR: 1p3	**>**		
		B	7097 F 1 4 GHI 7 PQRS	2 Авс 5 ЛКК 8 ТОУ	
	19:3	Ver.200	#7	1938	× 200
接続認証		設定無しう	接続認証		設定無し>
(A) am名称		設定無しう	STC Cam名称		設定無いう
CH No.		1>	CH No.	ライセンス認証	
ライセンス登録		設定無しう	ライセンス登録		<u> </u>
ビデオ信号方式		NTSC >	ビデオ信号方式	OK	NTSC >
外部出力解像度		1080i >	外部出力解像度		1080i 🤉
ログ		>	ログ		>

図 2 ライセンスの登録

Spliton

2 メイン画面



図 3 メイン画面

- (A) ビットレート
 接続中、送信している中継映像の通信量を表示します。
 - (B) 宛先ボタン

宛先リスト画面が表示されます。 宛先の選択、編集、削除を行うことができます。

- (C) 宛先表示 現在設定されている宛先の IP アドレスを表示します。
- (D) フレームレート 接続中、送信している中継映像のフレームレートを表示します。
- (E) 接続時間

中継中、中継開始時点からの経過時間を表示します。

(F) フォーカスボタン

カメラのフォーカスの設定をオート/マニュアルに切り替えます。 オートの場合、フォーカス調整と露出調整が自動で行われます。 マニュアルの場合、マニュアルに切り替えた時点でのフォーカスと露出で固定します。 * ボタンは現在の状態を表示します。

(G) ズームボタン

カメラのズーム機能を使用できます。 白いボタンを上下にスワイプすることでズームの倍率を変更できます。

- (H) プレビューカメラからの入力映像が表示されます。
- (I) 接続ボタン 選択している宛先に接続を行い、中継を開始します。
- (J) Rec & Go ボタンRec & Go 機能を使用します。
- (K) 設定ボタン
- 設定画面が表示されます。
 - (L) バックライトボタン
 画面のバックライトのオン/オフを切り替えます。オフにすることでバッテリーの消費を抑えることができます。
 - (M) ライトボタンカメラ付属ライトのオン/オフを切り替えます。
 - (N) カメラ切り替えボタン中継映像のアウトカメラ/インカメラを切り替えます。
 - (0) ロックボタン

画面操作をロックします。ロック状態では、ロックボタンを除く全ての操作が行えません。 ロックボタンを2秒押し続けることで、ロックが解除されます。

* アイコンは現在の状態を示します。





3 設定画面

①完了		設定	H Ver.2.0.4.0
接続認証			設定無し >
STC Cam名称	B		設定無し >
CH No.	©		4 >
ライセンス登録	O		
ビデオ信号方式	E		NTSC >
外部出力解像度	(F)		1080i >
ログ	6		>
		図 6 設定画面	

(A) 接続認証

任意の認証コードを設定できます。

1 桁以上入力された状態では、接続認証機能が有効となります。

- * 接続する際、接続先と同一の認証コードが入力されていない場合、接続できません。
- * 接続認証コードが設定されている場合、認証コードは●で表示されます。

接続認証 設定無し 接続認証 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
--



(B) STC Cam 名称

任意の名称を入力できます。

入力した名称は、接続先に表示されます。

- * 名称は15文字まで設定できます。
- (C) CH No.

HD View と接続する場合に、接続するチャンネルを設定できます。

チャンネルは0~4まで入力できます。

- * 「0」の場合、1から順に空いているチャンネルが使用されます。
- * 「1~4」に設定した場合でも、チャンネルが使用されている場合、1から順に空いているチャンネルが使用されます。
- (D) ライセンス登録

ライセンス登録ができます。登録済みの場合、登録されたライセンスキーが表示されます。

* ライセンス未登録の場合、中継開始後5分で自動的に切断されます。

(E) ビデオ信号方式

中継する映像の信号方式を設定できます。"NTSC"と"PAL"のいずれかを選択できます。

(F) 外部出力解像度

HD View もしくは HD View Single に映像出力機が接続されている場合の、出力する映像の解像度を設 定できます。

「1080i」と「720p」のいずれかを選択できます。

(G) ログ

アプリケーションのログを確認できます。

- (H) バージョンアプリケーションのバージョンを確認できます。
- (I) 完了メイン画面に戻ります。



4 宛先リスト画面

完了	宛先リスト	© +
Address_1 ^{(B})	92.168.1.1]	
Address_2 [1	92.168.1.2]	©,

図 8 宛先リスト画面

(A) 宛先名称

設定されている宛先の名称です。任意の名称を設定できます。 タップすることで、宛先情報画面を表示します。

(B) IP アドレス

設定されている接続先の IP アドレスが表示されます。 タップすることで、宛先情報画面を表示します。

(C) 現在の宛先

現在、設定されている宛先です。宛先リストの右端に✓が表示されます。

◀ (D) 宛先の追加

+をタップすることで、宛先入力画面を表示します。



4.1 宛先	情報画面			
	💿 宛先リスト		宛先情報	ⓒ 編集
		100 100 1 1	`	
	IPFFUX	192.168.1.2	2	
	宛先の名称	Address_2		
		-		
		A	宛先決定	
		~		
		в	宛先削除	

図 9 宛先情報画面

(A) 宛先決定

表示している宛先を、現在の宛先として設定します。 宛先リストに戻ります。

- (B) 宛先削除
 表示している宛先を、宛先リストから削除します。
 宛先リストに戻ります。
- (C) 編集 宛先編集画面を表示します。
 - (D) 宛先リスト宛先リストに戻ります。



4.2 宛先入力/宛先編集画面

L

Bキャンセル	宛先入力	④ 選択
IPアドレス	192.168.1.3	
宛先の名称	Address_3	

図 10 宛先入力画面

Bキャンセル	宛先編集	(2) 選択
IPアドレス	192.168.1.2	
宛先の名称	Address_2	

図 11 宛先編集画面

(A) 選択

入力した宛先を登録し、現在の宛先に設定して、宛先リストに戻ります。

(B) キャンセル

入力した宛先を破棄して、宛先リストに戻ります。



5 ライブ中継

ライブ中継では、カメラで撮影している映像と音声を宛先に送信できます。 現在の状態は、接続ボタンの形状で確認できます。



図 12 接続ボタン(待機中)



図 13 接続ボタン(中継中)

- 5.1 接続
 - 1. 宛先表示に、接続先の IP アドレスが表示されていることを確認します。
 - 2. 接続ボタンをタップすると、中継が開始されます。
 - 3. 中継が開始されると、接続時間がカウントアップされます。
- 5.2 切断
 - 1. 接続ボタンをタップします。
 - 2. 中継切断を確認するポップアップが表示されます。
 - 3. "はい"をタップすることで、中継を切断できます。



6 Rec & GO

Rec & GO では、撮影した写真/動画ファイルを HD View もしくは HD View Single に転送します。

6.1 メニュー

Rec & Go ボタンをタップすると、メニューが表示されます。

転送方法とファイルを選択すると、転送リストにファイルが登録され、自動的に宛先へ転送されます。



図 15 Rec & GO メニュー

(A) 撮る

カメラで動画を撮影し、撮影した動画ファイルを転送します。

(B) 写す

カメラで写真を撮影し、撮影した写真ファイルを転送します。

(C) カメラロールから選択

スマートフォン内部の動画/写真ファイルを選択し、転送します。

- (D) 未送信ファイル未送信ファイルリストを表示します。
- (E) キャンセルメイン画面に戻ります。



6.2 ファイルの登録

メニューから「撮る」、「写す」、「カメラロールから選択」を選択し、ファイルを登録できます。 登録したファイルは、未送信ファイルリストに表示されます。 転送するファイルを登録する際に、コメントを挿入できます。



図 16 コメントの挿入

6.3 ファイルの送信

ファイルを登録、もしくはメニューから「未送信ファイル」を選択すると、未送信ファイルリスト が表示されます。

未送信ファイルリストには、登録したファイルと、その状態が表示されます。



図 17 未送信ファイルリスト

- (A) 送信前のファイル
 送信前のファイルは「Waiting」表示になります。待機することで HD View もしくは HD View Single に接続し、ファイルを転送します。
- (B) 送信中のファイル
 ファイルを送信中はインジケータが上昇
 し、進行度が表示されます。
 進行度が 100%になることで、転送が完了
 します。
- (C) 削除中のファイル
 転送を止める場合、ファイルを左にスワイ
 プすることで、確認ボタンが表示されます。
 「削除」ボタンをタップすることで、転送
 を止める事ができます。
- (D) 転送後のファイル
 転送が完了することで、状態が「Finished」
 表示になります。
 完了後は、自動的に未送信ファイルリストから削除されます。

7 主な仕様

表 1 主な仕様

	項目	内容		
主な機能		ライブ中継(映像片方向、音声双方向)		
		ファイル転送		
接続可能製品		Smart-telecaster HD View		
		Smart-telecaster HD View Single		
	適用回線	Cellular、WiFi		
	エラー訂正	ARQ、パケットソート		
通信	プロトコル/ポート	RASCOW: UDP 31114~31118		
	暗号機能	AES256bit		
	接続認証	パスフレーズ(最大 30 文字)		
	無通信限界	最大 30 秒		
	符号化方式	VP8		
映像	ビットレート	16kbps~8Mbps		
	フレームレート	1~29.97fps		
	符号化方式	Vorbis		
音声	チャンネル	Stereo/Mono×1ch		
	サンプリング	8kHz、11.05kHz、16kHz、22.05kHz、48kHz		
動作環境	iOS	iPhone 8 以上		
	Android	Android OS 6.0 以上		

よくあるお問い合わせは、下記ホームページをご活用ください。 http://www.soliton.co.jp/stc/