

# Ver.2.0 STCCam/STCMulti ユーザーズガイド

株式会社ソリトンシステムズ

rev.8



## 特記事項

- □ 『Smart-telecaster』は株式会社ソリトンシステムズの著作物であり、これらにかかる著作権、その 他権利は株式会社ソリトンシステムズに帰属します
- Windows は Microsoft Corporation の商標です
- □ VP8は Google 社の商標です
- □ その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です
- □ 本製品の一部または全部を複写、複製、改変することは、その形態を問わず禁じます
- □ 本製品の内容は製品改良のため予告なく変更することがあります
- 本書に掲載している接続形態はあくまで参考例であり、すべての組み合わせを保証するものではあり ません
- 本製品を輸出または国外持ち出しする際には、日本国政府の許可が必要です
   ただし、一定の条件を満たせば申請が不要となる場合がありますので、ご自身で外為法等の法令適合
   性を確認するようお願いいたします

株式会社ソリトンシステムズ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-4-3

TEL: (03)5360-3850

## **Seliton**

1	はし	はじめに4			
2	共通の動作環境の確認4				
3	ST	CCam	5		
	3.1	接続	5		
	3.2	インストール	6		
	3.3	アンインストール(削除)	8		
	3.4	STCCam の起動	9		
	3.5	ライブ中継モード	9		
	3.5	1 メイン画面	9		
	3.6	ファイル転送モード	2		
	3.6	1 メイン画面1	2		
	3.6	2 送信ファイル選択14	4		
	3.7	設定編集1	<b>5</b>		
	3.8	共通設定1	7		
	3.9	宛先選択2	1		
	3.9	1 宛先選択ダイアログ2	1		
	3.9	<ol> <li>2 宛先追加/編集ダイアログ</li></ol>	2		
4	ST	CMulti24	4		
	4.1	接続24	4		
	4.2	インストール	<b>5</b>		
	4.3	アンインストール(削除)2'	7		
	4.4	STCMultiの起動22	8		
	4.5	メイン画面	~		
			8		
	4.6	ストン画面 選択チャンネルの切り替え	8 2		
	$4.6 \\ 4.7$	ストン画面 選択チャンネルの切り替え 接続時の音声送信と再生 32	8 2 2		
	4.6 4.7 4.8	スイン画面 選択チャンネルの切り替え	8 2 2 2		
	<ul><li>4.6</li><li>4.7</li><li>4.8</li><li>4.9</li></ul>	スイン回回 選択チャンネルの切り替え	8 2 2 2 3		
	<ol> <li>4.6</li> <li>4.7</li> <li>4.8</li> <li>4.9</li> <li>4.10</li> </ol>	ストン画面 選択チャンネルの切り替え	8 2 2 2 3 4		
	<ol> <li>4.6</li> <li>4.7</li> <li>4.8</li> <li>4.9</li> <li>4.10</li> <li>4.11</li> </ol>	スキシ回回 選択チャンネルの切り替え 接続時の音声送信と再生 ウィンドウ表示とフルスクリーン表示の切り替え リレー先制御画面 リレー先への再配信 設定編集 32 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	8 2 2 3 4 5		
	4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 共通記	<ul> <li>ストン画面</li> <li>選択チャンネルの切り替え</li> <li>接続時の音声送信と再生</li> <li>ウィンドウ表示とフルスクリーン表示の切り替え</li> <li>リレー先制御画面</li> <li>リレー先への再配信</li> <li>設定編集</li> <li>34</li> <li>設定編集</li> <li>35</li> </ul>	8 2 2 2 3 4 5 9		
	4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 共通語 4.12	スキシ回面 選択チャンネルの切り替え	8 2 2 3 4 5 9 2		
	4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 共通記 4.12 4.13	<ul> <li>ストン画面</li> <li>選択チャンネルの切り替え</li> <li>接続時の音声送信と再生</li> <li>ウィンドウ表示とフルスクリーン表示の切り替え</li> <li>リレー先制御画面</li> <li>リレー先への再配信</li> <li>設定編集</li> <li>設定編集</li> <li>34</li> <li>設定</li> <li>第</li> <li>94</li> <li>VP8Player</li> <li>45</li> </ul>			
5	4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 共通訳 4.12 4.13 ST(	ストラ画面       2         選択チャンネルの切り替え       3         接続時の音声送信と再生       3         ウィンドウ表示とフルスクリーン表示の切り替え       3         リレー先制御画面       3         リレー先への再配信       3         設定編集       3         設定       3         宛先選択       4         VP8Player       4         ZMulti でのファイル受信の詳細       4	8 2 2 3 4 5 9 2 3 4		
5	4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 共通記 4.12 4.13 <b>ST</b> ( 5.1	ストラ画面       24         選択チャンネルの切り替え       3         接続時の音声送信と再生       3         ウィンドウ表示とフルスクリーン表示の切り替え       3         リレー先制御画面       3         リレー先への再配信       3         設定編集       3         設定       3         宛先選択       4         VP8Player       4         保存フォルダのルール       4	8 2 2 3 4 5 9 2 3 4 4 4		

◀

## **Seliton**

6	カメ	くう名称、カメラ ID による接続先の識別	45
	6.1 6.2 6.3	STCCam のカメラ名称、カメラ ID の設定方法 STCMulti の接続先カメラ名称の表示 STCMulti のチャンネル優先接続 ID の設定	45 45 45
7	他の	) STCMulti から再配信を受ける場合	47
8	STC	こで録画したファイルを再配布するには	48
	8.1	ファイル変換に必要なもの	48
	8.2	ファイル変換の方法	49
9	STC	CMultiからの外部出力インターフェイスへの出力	53



## 1 はじめに

Smart-telecaster(以下、単に本アプリと呼びます)は IP 通信網で映像と音声を伝送するパソコン用アプリケーション・ソフトウエアの総称です。本アプリは単方向の映像送信と双方向の音声通信を可能にし、離れた場所の様子をリアルタイムに伝えることが出来ます。

また、本アプリはファイル送信をすることが出来ます。

本書は カメラで撮影した映像を送信する STCCam と、同時に 12 台の STCCam まで接続でき、 受信した映像を表示する STCMulti、および VP8Player で構成されています。次の章よりそれぞれ の詳細について説明します。

- 2 共通の動作環境の確認
  - □ OS
    - Windows 7 Professional SP1
    - > Windows 10 Professional
  - □ 機種

前述の OS がインストールされているインテル系(x86)の CPU を持つ PC/AT 互換機

- 通信モデム/ネットワーク・インターフェイス
   OS 付属のダイヤルアップ・ネットワークに対応する通信モデムもしくはネットワーク・イン ターフェイス
- IG バイト以上の空き領域のあるハードディスク(OS 領域および蓄積ファイルの保存領域を のぞく)
- □ 2G バイト以上のメモリ
- ・ サウンド・ブラスター互換のオーディオ・デバイス

CPU の処理能力にかかわらず、チップ・セットやビデオ・カードの処理能力に問題がある場合、 遅延の累積が発生するおそれがあります。また、省消費電力のための電力管理や温度上昇時の損傷 防止のためプロセッサの処理能力を意図的に低下させるシステムが存在します。

これらの組み合わせは多数存在するため、使用する PC の選定については実機による動作確認を推奨します。



## 3 STCCam

STCCam は映像送信と音声の送受信を行うアプリケーション・ソフトウエアです。 STCCam は、接続先として STCMulti に接続することができます。 この章では、受信側アプリケーションを 宛先 と称します。

3.1 接続





- Windows 7 Professional SP1、Windows 10 Professional インテル系 CPU を持つ PC/AT 互 換機
- (2) 推奨ビデオ・キャプチャー
- (3) SD カメラ
- (4) ヘッドセット(もしくはスピーカー&マイク)
- (5) ネットワーク(モバイル通信カード、LAN 等)※
- ※ ネットワーク・インターフェイスとして携帯端末を接続してご利用になる場合には、携帯端末が 指定されている環境条件範囲内でご利用ください。

3.2 インストール

STCCam のインストールは以下の手順で行います。

尚、インストール時はライセンスサーバーによる認証手続きが自動で行われますので、対象 PC が インターネットに接続できる環境を準備してからインストールを行ってください。

- (1) インストール CD を CD ドライブに挿入します。
- (2) CD 内のセットアップ・アプリケーションを起動します。

1 Smart-telecaster Setup Tool (SD NTSC)	
Install a camera side application of Smart-telecaster	Uninstall (Cam)
Install a view side application of Smart-telecaster	Uninstall (View)
Install language : Japanese 🗸	
	Exit

(3) 『Install a camera side application of Smart-telecaster』をクリックします。

A Smart-telecaster Setup Tool (SD NTSC)	<b></b>
Install a camera side application of Smart-telecaster	Uninstall (Cam)
Install a view side application of Smart-telecaster	Uninstall (View)
Install language : Japanese 🔻	
	Exit



(4) 新規にインストールする場合は、ライセンス登録画面が表示されます。

シリアル ID とプロダクトキーを入力し、『Register』ボタンをクリックしてください。 ライセンスサーバーによる認証が自動的に行われます。

※ バージョンアップ等で再インストールする場合は、この画面は表示されませんが、 ライセンスサーバーによる認証は自動で行われます。

Smart-telecaster User Registration (SD NTSC)				
Serial ID	R	egister		
Product key				
		Back		

(5) ライセンスサーバーによる認証が済むと、セットアップ・ウィザードが起動します。 画面の指示に従ってインストールを行ってください。



3.3 アンインストール(削除)

STCCamをアンインストールする場合は以下の手順で行います。 尚、アンインストール時にもライセンスサーバーによる認証解除手続きが行われますので、対象 PC がインターネットに接続できる環境を準備してから行ってください。

- (1) インストール CD を CD ドライブに挿入します。
- (2) CD 内の セットアップ・アプリケーションを起動します。
- (3) 画面から『Uninstall (Cam)』をクリックします。

M Smart-telecaster Setup Tool (SD NTSC)	×
Install a camera side application of Smart-telecaster	Uninstall (Cam)
Install a view side application of Smart-telecaster	Uninstall (View)
Install language : Japanese 👻	
	Exit

(4) 操作確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。 ライセンスサーバーによる認証解除手続きが行われアンインストールが実行されます。





#### 3.4 STCCamの起動

STCCam は、デスクトップ上の「STCCam」アイコン、または プログラムメニューの 「Smart-telecaster」→「STCCam」から起動します。

PC 起動時に自動的に起動する場合は、デスクトップ上の「STCCam」アイコンをスタートアップ に登録(コピー)してください。

STCCam には2つの操作モードがあります。

ライブ中継モード……ライブ中継を行います。

ファイル転送モード...PC内のファイルを送信します。

各モードは、メイン画面の上部にあるモードボタンで切り替えることができます。

STCCam では終了時のモードを記憶しています。STCCam を起動すると、前回使用したモードのメイン画面が表示されます。

#### 3.5 ライブ中継モード

このモードでは、映像と音声をリアルタイムに送信するライブ中継を行うことができます。

#### 3.5.1 メイン画面

Smart-telecaster Cam (N	TSC) Ver2.0.4				
(3)	(1	) ■ = ライブ中継	<mark>(2)</mark> 📭 ファイル転	送	
<b>三</b>		Lak		, (8) 0 Kbps	
	192.168.55.1	(4)	- 70-1	ムレート <mark>(9)</mark> 0.0 fps	
				■ 受信 (10) ■ 送信 ■ 撮影 (11)	(12)
-0-	-(	015 01	(13)	自分 音声インジケータ (14) R	]
(5)	(6)				
			1.1		
	(7)			(15) 相手 音声インジケータ	
(16)	(17)				(18)
*				Smart-telecaste <b>Cam</b>	er 🗙

図 2 STCCam メイン画面(ライブ中継モード)

- (1) ライブ中継モードへの切り替えボタン [Live] 操作画面をライブ中継モードへ切り替えます。本操作は接続中には出来ません。
- (2) ファイル転送モードへの切り替えボタン [Transfer] 操作画面をファイル転送モードへ切り替えます。本操作は接続中には出来ません。
- (3) 宛先選択ボタン宛先選択ダイアログを呼びだします。



(4) 宛先表示

宛先の名称や IP アドレスを表示します。

(5) 接続ボタン

ライブ中継モードで接続をおこないます。

接続方法(ダイヤルアップの使用の有無など)、キャプチャー映像と音声の選択は、通信設定に基づき動作します。

ライブ中継モードで接続した場合は、自動ファイル送信は行いません。

- (6) 切断ボタン ライブ中継の切断をおこないます。
- (7) 呼出ボタン 宛先のサムネイル画面の外枠に赤色を点滅させ、呼び出しを行います。 本ボタンは接続中にのみ操作することができます。
- (8) ビットレート表示

   Bit rate ]
   STC が現在使用している通信量を表示します。
   通信帯域に対して現在の使用している通信量をレベルで表示します。
- (9) フレームレート表示 [Frame rate ]STC のフレームレートを表示します。
- (10) 通信インジケータ [RECV、SEND]通信が発生すると点滅します。
- (11) 撮影インジケータ [ TAKE ]
   選択されているキャプチャーからのデータ入力中は、緑色に点灯しています。
   キャプチャーが外れたり、エラーが発生しデータ入力ができない場合には、赤色が点灯します。
- (12) 暗号化アイコン

宛先と暗号化接続をしている場合は、 🦊 アイコンを表示します。

- (13) プレビュー画面 カメラからの入力映像をプレビューします。
- (14) 自分音声インジケータ [ Cam Audio indicator ]
  - ① 音声レベル

音声ソースからの入力音声レベルを表示します。音声モードがステレオになっている場合は上が左レベルで、下が右レベルです。音声モードがモノラルになっている場合は上下とも同じレベルが表示されます。

- ② スピーカー・アイコン スピーカーへの音声出力にエラーが発生した場合、アイコン上に × マークが表示 されます。
- ③ スピーカー・ボリューム
   PCのアプリケーション・ボリュームを操作します。スライドバーを左に操作すると
   音が小さくなり、右に操作すると大きくなります。



- ④ マイク・アイコン
   音声ソースからの音声入力にエラーが発生した場合、アイコン上に × マークが表示されます。
- (15) 相手音声インジケータ [View Audio indicator]
  - ① 音声レベル

ライブ中継中の宛先からの受信音声レベルを表示します。音声モードがステレオになっている場合は上が左レベルで、下が右レベルです。音声モードがモノラルになっている場合は上下とも同じレベルが表示されます。

(16) 設定ボタン

設定編集ダイアログを呼びだします。

接続方法(ダイヤルアップの使用の有無や、ダイヤルアップ先の選択など)、キャプチャー 選択、音声入力選択などを設定することができます。

(17) メッセージ表示

STCCam の動作状況をメッセージ表示します。

(18) 終了ボタン

アプリケーションを終了します。



#### 3.6 ファイル転送モード

ファイル転送モードでは、送信ファイルの選択 および宛先への接続、ファイル送信を行うことが できます。

```
3.6.1 メイン画面
```



図 3 STCCam メイン画面(ファイル転送モード)

- (1) ライブ中継モードへの切り替えボタン [Live] 操作画面をライブ中継モードへ切り替えます。本操作は接続中には出来ません。
- (2) ファイル転送モードへの切り替えボタン [Transfer] 操作画面をファイル転送モードへ切り替えます。本操作は接続中には出来ません。
- (3) 宛先選択ボタン 宛先選択ダイアログを呼びだします。
- (4) 宛先表示宛先の名称や IP アドレスを表示します。
- (5) 接続ボタン

ファイル転送モードで接続をおこないます。

あらかじめ送信リストが登録されている場合は、自動でファイル送信を開始し、全ファイル が送信完了した時点で自動切断します。

送信リストが登録されていない場合は、接続はできません。

ファイル転送モードで接続した場合は、映像・音声の送信は行いません。また、宛先からの 音声も再生しません。



(6) 切断ボタン

ファイル転送接続の切断をおこないます。

ファイル送信中に切断ボタンをクリックした場合は、ファイル送信を中断し、接続を切断します。再度接続を行なうと中断した箇所からファイルの送信を再開します。

(7) 送信リスト

登録された送信リストのファイル名とサイズを表示します。

送信ファイルは5個まで登録可能です。

また、送信リストの全ファイルが送信完了した時点か、または宛先との接続が切断された時 点で、送信が終了したファイルが送信リストから自動削除されます。

(8) 解除ボタン

送信待ちのファイルの送信指定を解除し、送信リストからの削除を行ないます。

- (9) ファイル選択ボタン
   転送するファイルを指定するために、ファイル指定ダイアログを呼びだします。
   送信ファイルの選択については、次節「3.6.2 送信ファイル選択」を参照ください。
- (10) ファイル送信進行状況表示 [Progress]送信リスト全体から見た送信進行率(%)を表示します。
- (11) ビットレート表示 STC が現在使用している通信量を表示します。
- (12) 通信インジケータ [ RECV、SEND、FILE ]
   通信が発生すると点滅します。
- (13) 暗号化アイコン

宛先と暗号化接続をしている場合は、 🧾 アイコンを表示します。

(14) 設定ボタン

設定編集ダイアログを呼びだします。

接続方法(ダイヤルアップの使用の有無や、ダイヤルアップ先の選択など)を設定すること ができます。

(15) メッセージ表示

STCCam の動作状況をメッセージ表示します。

(16) 終了ボタン

アプリケーションを終了します。

3.6.2 送信ファイル選択

(1) ファイル選択ボタンをクリックすると、ファイル指定ダイアログが表示されます。

ファイルの場所(1):	길 送信ファイルフォルダ	- 0	• 🖽 🥙 🚯	
Pa	名前	更新日時	種類	サイズ
2	作業報告書	2011/09/21 17:23	テキストド	1 K
「表示した場所	▶ 現場写真1	2011/09/21 17:20	JPEG イメ	265 K
	■現場写真2	2011/09/21 17:19	JPEG イメ	214 K
	rpt20110802155027	2011/08/02 15:51	ビデオ クリ	2,845 K
20192	rpt20110802154142	2011/08/02 15:42	ビデオ クリ	2,209 K
<b>ว</b> าวีรบ				
		m		•
	- (1200			88/(0)

図 4 STCCam ファイル指定ダイアログ(ファイル転送モード)

転送するファイルを選択し、開くボタンをクリックしてください。 キャンセルボタンをクリックすると、ファイル選択はキャンセルされます。 なお、拡張子が「xml」のファイル、サイズが200MB以上のファイルは登録できません。 ※ファイル指定ダイアログ表示中は、宛先側からの接続ができませんのでご注意ください。

(2) ファイルを指定すると、登録確認ダイアログが表示されます。

登録確認				
以下のファイル名で送信登録をします。				
現場写真1				
登録 キャンセル				

図 5 STCCam 登録確認ダイアログ

指定したファイルは、送信登録の際にファイル名を変更することができます。 (ファイル転送では、指定されたファイルは、ドキュメントフォルダの「My Reports」 フォルダに送信用として指定ファイル名でコピーされます。送信後、または解除ボタンで、 このファイルは自動削除されます。) ファイル名を指定し、OK ボタンをクリックしてください。 キャンセルボタンをクリックすると、ファイル選択はキャンセルされます。

(3) OK ボタンをクリックすると、指定されたファイルは、入力されているファイル名で送信リストに登録されます。



#### 3.7 設定編集

接続方法の指定や、キャプチャーの選択、音声入力の設定などを行うためのダイアログです。 本ダイアログで設定した内容は、接続方法に関しては各モードごとの設定になりますが、キャプチャー選択と音声入力選択は他モードへ反映します。

なお、接続中は設定を変更することはできません。



## 図 6 STCCam 設定ダイアログ

- (1) ダイヤルアップ先 [Dial-up]
   接続時にダイヤルアップで接続する場合に使用するダイヤルアップ設定を選択します。選択の変更は ジ ジ ボタンでおこないます。
   ダイヤルアップ設定は、Windowsのネットワーク接続に表示されるダイヤルアップのことです。ダイヤルアップはあらかじめ設定されている必要があります。ダイヤルアップの設定方法については、お手持ちのモデムのマニュアルをご参照ください。
- (2) 接続時にダイヤル
   [Auto dial connection]

   接続時にダイヤルアップをするか/しないかを指定します。
- (3)回線が切断したらリダイヤル [Auto redial] ユーザーの操作によらず回線が切断された場合、またはダイヤルアップに失敗した場合、宛 先との接続に失敗した場合に、自動的にダイヤルアップをし再接続を行うか/行わないかを指 定します。

接続時にダイヤル:しない 場合は、本設定は無効となります。

(4) 受信側から切断されても再接続 [Redial when disconnected from View ]
 宛先側から切断された場合に、自動的にダイヤルアップし再接続を行うか/行わないかを指定します。

接続時にダイヤル:しない 場合は、本設定は無効となります。

- (5) ダイヤルアップを維持(受信待機) [Keep dial-up connection (waiting for call)] 宛先側からの接続のために、自動的にダイヤルアップをして待機状態を維持するか/しない かを指定します。 維持するを指定した場合は、ダイヤルアップに失敗したり、ダイヤルアップ回線が切断され た場合には、自動的に再度ダイヤルアップを行います。 接続時にダイヤル:する場合は、本設定は無効となります。
- (6) 起動時に自動的に接続
   STCCam が起動した際に自動的に宛先に接続するか/しないかを指定します。
- (7) キャプチャー選択 (※ 他モードに反映します) [Select video]
   有効なキャプチャーが複数接続されている場合に、使用するキャプチャーを選択します。選択の変更は Q Q ボタンでおこないます。
- (8) キャプチャー設定ボタン

   [Set up ]
   現在選択しているキャプチャーの設定ダイアログを呼び出します。主に信号種別選択に使用します。
- (9) 音声入力選択
   (※ 他モードに反映します)
   [ Select audio ]

   ① 自動
   「 Auto ]
  - キャプチャー付属の音声入力がある場合は、キャプチャー音声を入力ソースとします。その他のキャプチャーの場合は、Windowsの既定の録音デバイスを入力ソースとします。
  - ② PC マイク [ PC mic ]
     Windows の既定の録音デバイスを入力ソースとします。
  - ※ 音声入力を 自動 に設定している状態で、キャプチャーを接続せずに起動した場合、 入力音声が確定しないため音声は入りません。キャプチャーを接続した時点で音声入 力を開始します。

キャプチャーなしで音声のみを中継する場合は、PC マイク を設定してください。

- (10) キャンセルボタン 編集内容を破棄します。
- (11) 共通設定ボタン(11) 共通設定ダイアログを表示します。
- (12) ライセンス情報ボタン [LicenseInfo] 登録されているシリアル ID を表示します。
- (13) OK ボタン 編集内容を反映します。



#### 3.8 共通設定

宛先との接続認証設定、およびシリアルポートトンネリングの設定等を行います。本設定は、全モ ードに適用されます。本ダイアログは、設定編集ダイアログの共通設定ボタンから開きます。

共通設定 - 接続認証設定 - 接続認証コード (1)		<mark>(2)</mark> 記証有効		
・シリアルポートトンネリング設定         (3)       第1ポート有効         Port       未設定         Bitrate       115200         Data bit       8         Stop bit       1         Parity       None         カメラ情報観定       1         (5)       カメラ名称         (6)       カメラID       1	(4) Port Bitratı Data bit Stop bit Parity	ポート有効 未設定 115200 ・ 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
<ul> <li>その他の設定</li> <li>(7) ■ Bluetooth機器の確認を行う</li> <li>既定のアドレスの設定</li> <li>(8) ■ 既定のアドレスを使用する 既定のアドレス 192.168.55.1 (9)</li> </ul>				
	(10) ++>t	zılı OK (11)		

図 7 STCCam 共通設定画面

接続認証設定

[ Authentication setting ]

- (1) 接続認証コード [Authentication code]
   宛先との接続認証のためのコードを設定します。
   認証コードは、半角英数字で 30 文字まで設定することができます。(入力したコードは\* で表示されます)
   本機能は、認証有効フラグが ON の場合のみ有効です。
- (2) 認証有効フラグ [Validation]
   チェック ON 時 :接続認証コードを有効にします。
   チェック OFF 時 :接続認証コードを無効にします。
   ※ 宛先の接続認証が有効な場合は、本フラグを ON にし、宛先と同じ認証コードを設定してください。認証コードが異なる場合、または無効な場合は、宛先と接続することは出来ません。



シリアルポートトンネリング設定

[ Serial port tunneling ]

(3) 第1ポート

① 第1ポート有効フラグ [1st port validation]

チェック ON 時 : 宛先 PC の第 1 ポートとシリアルポート通信を行います。

※ 宛先側の第1ポート有効フラグが OFF の場合は、送信された

データは宛先側で破棄されます。

チェック OFF 時 :第1ポートのシリアルポート通信は行いません。

- ② Port 使用するシリアルポートのポート番号を指定します。
- ③ Bitrate 使用するシリアルポートの通信ビットレートを指定します。
- ④ Data bit 使用するシリアルポートのデータビットを指定します。
- ⑤ Stop bit 使用するシリアルポートのストップビットを指定します。
- ⑥ Parity 使用するシリアルポートのパリティ設定を指定します。
- (4) 第2ポート
  - ① 第2ポート有効フラグ [2nd port validation]

チェック ON 時 :宛先 PC の第2ポートとシリアルポート通信を行います。

※ 宛先側の第2ポート有効フラグが OFF の場合は、送信された

## データは宛先側で破棄されます。

チェック OFF 時 :第2ポートのシリアルポート通信は行いません。

- ② Port 使用するシリアルポートのポート番号を指定します。
- ③ Bitrate 使用するシリアルポートの通信ビットレートを指定します。
- ④ Data bit 使用するシリアルポートのデータビットを指定します。
- ⑤ Stop bit 使用するシリアルポートのストップビットを指定します。
- ⑥ Parity 使用するシリアルポートのパリティ設定を指定します。

## カメラ情報設定

[ Camera information settings ]

- (5) カメラ名称

   [ Camera name ]
   STCCam は、7 文字までのカメラ名称を設定することができます。
   カメラ名称は、接続中に宛先側の接続チャンネルのサムネイルに表示されます。
- (6) カメラ ID [ Camera ID ]

STCCamは、1~255 までの ID を設定することができます。

カメラ ID は、宛先に接続する際に特定のチャンネルに優先的に接続するための識別番号です。 ※ カメラ ID によるチャンネルの優先接続は、宛先側での設定です。

詳しくは「6カメラ名称、カメラ ID による接続先の識別」を参照ください。



その他の設定

[ Other settings ]

(7) Bluetooth 機器の確認を行う [ Confir

[ Confirm Bluetooth connection ]

音声デバイスに Bluetooth 機器を使用する場合にチェックします。

チェックした場合、STCCam の起動時に、下記の確認画面を表示し、Bluetooth 機器が Windows に認識されるのを待ちます。

Bluetooth機器の確認					
	ネットワークは確立されましたか?				
	1 Bluetooth Wave				
	はい				
② 今後Bluetoothの確認を行わない					

図 8 STCCam Bluetooth 機器の確認画面

Bluetooth 機器の確認画面では、①に現在の Windows の既定の音声デバイス名が表示されます。Bluetooth 機器が Windows に認識されると、①の表示は Bluetooth 音声デバイス名に変わります。

※ Bluetooth 機器の初期設定(Windows への登録)の際に、予め既定の音声デバイスに 設定しておく必要があります。

Bluetooth 機器の認識が ①で確認できた場合は、「Yes」を選択します。 Bluetooth 機器を使用しない場合は、「No」を選択します。

「Yes」または「No」を選択すると、メイン画面が表示されます。

※ 尚、Bluetooth 機器が認識される前に「Yes」を選択した場合、音声が正しく動作しない 場合があります。

本設定は、Bluetooth 機器の確認画面の②からでもチェックを OFF にすることができます。 確認画面を再度表示したい場合は、共通設定画面の「Bluetooth 機器の確認を行う」のチェッ クを ON にしてください。



既定のアドレスの設定

[ Default address ]

(8) 既定のアドレスを使用する

 「Setting default address ]
 チェック ON 時 : STCCam の起動時、宛先の IP アドレスを既定値に設定します。
 チェック OFF 時 : 宛先の IP アドレスは、終了時の設定値を保持します。

- (9) 既定のアドレス [default address]
   起動時に宛先の IP アドレスに適用する規定値を設定します。
   本機能は、既定のアドレスを使用する が ON の場合のみ有効です。
- (10) キャンセルボタン 編集内容を破棄します。
- (11) OK ボタン 編集内容を反映します。



## 3.9 宛先選択

STC では、接続先のホスト名や IP アドレスをあらかじめ登録しておくことができます。 本機能は、STC の PC 版アプリケーションで共通の操作です。

### 3.9.1 宛先選択ダイアログ

宛先一覧の管理と接続先の選択を行います。

宛先選択			
(1) 	( <mark>2)</mark> 加 加 宛先編集	( <mark>3)</mark> 宛先削除	(10) 閉じる
	(4)		
宛先の名称	IPアドレス		(6) 上移动
宛先_1	192.168.1.45		▼ 下移動
宛先_0	192.168.1.36		
(5)			インポート (3) ↓ エクスポート
	(4)		(9) 宛先決定

図 9 STCCam 宛先選択画面

- (1) 宛先追加ボタン
   「New addr ]
   宛先を追加します。宛先追加ダイアログが表示されます。
- (2) 宛先編集ボタン [Edit] 宛先一覧で選択した宛先を編集します。宛先編集ダイアログが表示されます。
- (3) 宛先削除ボタン [ Delete ]宛先一覧で選択した宛先を削除します。
- (5) 宛先一覧 宛先の名称とホスト名または IP アドレスの一覧です。100 件まで登録できます。
- (6) 位置変更 [Positioning]
  - ① 上移動ボタン : 宛先一覧で選択した宛先の表示順を一つ上げます。
  - ② 下移動ボタン : 宛先一覧で選択した宛先の表示順を一つ下げます。



(7) インポートボタン [ Load ]

CSV 型式で記載された宛先ファイルを読み込みます。

宛先ファイルの表記形式は <宛先名称>,<ホスト名または IP アドレス> です。

例)

本社,192.168.144.10	
大阪,192.168.144.20	
山形,192.168.144.30	

- (8) エクスポートボタン [Save]
   宛先一覧の登録内容を CSV 型式で保存します。
- (9) 宛先決定ボタン [Connect]
   宛先一覧で選択した宛先をメイン画面の接続先ホスト名もしくは IP アドレスに設定します。
- (10) 閉じるボタン本ダイアログを閉じます。ダイアログ内で操作した内容は保持されます。

## 3.9.2 宛先追加/編集ダイアログ

宛先の追加、または登録済み宛先の編集を行います。

宛先追加				
- 宛先の: 宛	名称 先_2 <b>(1)</b>			(7) (7) キャンセル
	^			
19	92.168.1.4	4 <mark>(2)</mark>		
	<mark>(3)</mark> クリ	7	(4)	
	7	8	9	
	4	5	6	
	1	2	3	
	0		<mark>(6)</mark> .	( <sup>0)</sup> 決定

図 10 STCCam 宛先追加画面



- (1) 宛先の名称
   宛先の登録名称を入力します。
   追加の場合は、「宛先\_XX」という名称が自動表示されます。(XX は自動付加番号)
- (2) IP アドレスホスト名または IP アドレスを入力します。
- (3) クリアボタンIP アドレスの入力内容を消去します。
- (4) BS ボタン
   IP アドレスの入力時、カーソルの前の文字を1文字削除します。
   キーボードの Backspace キーと同様の動作をします。
- (5) 数字ボタンIP アドレスに数字を入力します。
- (6) .ボタンIP アドレスに . (ピリオド)を入力します。
- (7) キャンセルボタン編集内容を破棄します。
- (8) 決定ボタン
   編集内容を反映します。
   追加の場合は、宛先一覧の先頭(一番上)に追加登録されます。



## 4 STCMulti

STCMultiは STCCam の専用ビュワーです。

STCMultiは最大12箇所のSTCCamから送られてくる映像を表示し音声による通話を可能にする ほか、STCCam側の映像設定を遠隔で操作することが出来ます。

また、接続中の STCCam のうち 1 チャンネルの映像・音声を他の STCMulti に再配信(リレー) することができます。この際、音声による3者通話が可能です。

STCMulti は、PC 版 STCCam のほか Android 版 STCCam、iOS 版 STCCam からの受信も再配信 が可能です。

この章では、送信側アプリケーション (PC 版 STCCam、Android 版 STCCam、iOS 版 STCCam、 リレー受信の際の再配信元となる STCMulti)を送信元と総称します。

4.1 接続



図 11 STCMulti 接続(例)

- (1) Windows 7 Professional SP1、Windows 10 Professional インテル系 CPU を持つ PC/AT 互換機
- (2) ヘッドセット(もしくはスピーカー&マイク)
- (3) ネットワーク
- ※ ネットワーク・インターフェイスとして携帯端末を接続してご利用になる場合には、携帯端末が 指定されている環境条件範囲内でご利用ください。

4.2 インストール

STCMulti のインストールは以下の手順で行います。

尚、インストール時はライセンスサーバーによる認証手続きが自動で行われますので、対象 PC が インターネットに接続できる環境を準備してからインストールを行ってください。

- (1) インストール CD を CD ドライブに挿入します。
- (2) CD 内のセットアップ・アプリケーションを起動します。

Smart-telecaster Setup Tool (SD NTSC)	×
Install a camera side application of Smart-telecaster	Uninstall (Cam)
Install a view side application of Smart-telecaster	Uninstall (View)
Install language : Japanese 🔹	Exit

(3) 画面から『Install a view side application of Smart-telecaster』をクリックします。

Smart-telecaster Setup Tool (SD NTSC)	<b>X</b>
Install a camera side application of Smart-telecaster	Uninstall (Cam)
Install a view side application of Smart-telecaster	Uninstall (View)
Install language : Japanese 🗸	
	Exit



(4) 新規にインストールする場合は、ライセンス登録画面が表示されます。

シリアル ID とプロダクトキーを入力し、『Register』ボタンをクリックしてください。 ライセンスサーバーによる認証が自動的に行われます。

※ バージョンアップ等で再インストールする場合は、この画面は表示されませんが、 ライセンスサーバーによる認証は自動で行われます。

Smart-telecaster U	er Registration (SD NTSC)
Serial ID	Register
Product key	
	Back

(5) ライセンスサーバーによる認証が済むと、セットアップ・ウィザードが起動します。 画面の指示に従ってインストールを行ってください。



4.3 アンインストール(削除)

STCMultiをアンインストールする場合は以下の手順で行います。 尚、アンインストール時にもライセンスサーバーによる認証解除手続きが行われますので、対象 PC がインターネットに接続できる環境を準備してから行ってください。

- (1) インストール CD を CD ドライブに挿入します。
- (2) CD 内の セットアップ・アプリケーションを起動します。
- (3) 画面から『Uninstall (View)』をクリックします。

① Smart-telecaster Setup Tool (SD NTSC)	×
Install a camera side application of Smart-telecaster	Uninstall (Cam)
Install a view side application of Smart-telecaster	Uninstall (View)
Install language : Japanese 🔻	
	Exit

(4) 操作確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。 ライセンスサーバーによる認証解除手続きが行われアンインストールが実行されます。





## 4.4 STCMultiの起動

STCMulti は、デスクトップ上の「STCMulti」アイコン、または プログラムメニューの 「Smart-telecaster」→「STCMulti」から起動します。 PC 起動時に自動的に起動する場合は、デスクトップ上の「STCMulti」アイコンをスタートアップ に登録(コピー)してください。

STCMulti が起動すると以下の画面(メイン・ダイアログ)が表示されます。

#### 4.5 メイン画面



図 12 STCMulti メイン画面

(1) サムネイル

STCMultiは12箇所の送信元からの接続を受信するため12のチャンネルを持っています。 各チャンネルの受信映像や接続先の名称、送信元からの呼び出しやファイル受信状況などは、 チャンネルごとのサムネイルに表示されます。

① 選択チャンネル

操作およびプレビュー表示を行うチャンネルは、サムネイルの外枠が白色で表示されます。他の STCMulti とリレー接続している場合は、この選択チャンネルの映像・ 音声を再配信します。

選択チャンネルは、サムネイル上をダブル・クリック、または「ALT キー」+「ファンクションキー(F1~F12)」で切替えることができます。詳しい操作方法は、「4.6 選択チャンネルの切り替え」を参照ください。

- ② サムネイル画像 送信元と接続中の場合は、接続先 STCCam からの受信映像のサムネイル映像を表示 します。サムネイル映像は 2fps で再生しています。
- ③ チャンネル名

サムネイルの下部にはチャンネル名を表示しています。 チャンネルが未接続の場合はチャンネル番号が表示されます。優先接続するカメラ IDが設定されているチャンネルの場合は、設定されているカメラIDが表示されます。 送信元と接続中の場合は、接続先 STCCam のカメラ名称が表示されます。 カメラ名称や優先接続に関しては、「6 カメラ名称、カメラ ID による接続先の識別」 を参照ください。

④ 呼び出し表示

接続中の STCCam から呼び出された(STCCam の「呼出」ボタンが押された)場合は、外枠が赤色に点滅します。また、共通設定で呼び出し音を設定している場合は、呼び出し音も連続再生されます。

呼び出し表示は、対象のチャンネルを選択チャンネルに切り替えると解除されます。 選択中のチャンネルが呼び出し表示になった場合も、自チャンネルの選択操作で解除 されます。

- ⑤ ファイル受信状況表示 接続中の STCCam からファイルを受信した場合は、サムネイル下部のチャンネル名 部分にファイル受信進行状況を緑色のバーで表示します。
- (2) 宛先選択ボタン 宛先選択ダイアログを呼びだします。
- (3) 宛先表示

選択チャンネルの接続先の名称や IP アドレスを指定します。 選択チャンネルが接続中は、接続先の名称や IP アドレスを表示します。

(4) 接続ボタン

選択チャンネルの宛先との接続をおこないます。 ※ 他の STCMulti とのリレー接続は、リレー先制御ダイアログから行います。

(5) 切断ボタン

選択チャンネルの宛先との切断をおこないます。

※ STCCam との接続を切断しても、他の STCMulti とのリレー接続には影響しません。



(6) 録画ボタン

選択チャンネルで受信中のライブ映像を AVI ファイル形式で保存します。

STCMulti での録画ファイルの収録時間の上限は 60 分です。ファイルの収録時間が上限に達すると、録画ファイルを自動で切り替え、録画を継続します。

また、録画中に送信元との接続を切断した場合、録画は自動停止します。

録画ファイルはドキュメントフォルダの「My Reports」フォルダに格納します。尚、設定編 集画面で 受信ファイルの転送 を指定している場合は、録画ファイルは指定フォルダに転送し ます。

命名規則は送信元カメラ名称+ファイルの録画開始時刻+チャンネル番号です。送信元の STCCamのカメラ名称が定義されていない場合は、「rpt」を使用します。

例:2011年9月25日、13時04分05秒にチャンネル1の録画を開始した場合。

カメラ名称「現場1」の場合 現場1\_20110925130405\_1.avi

カメラ名称が未定義の場合 rpt20110925130405\_1.avi

尚、設定編集画面で 自動録画を ON にしている場合は、宛先との接続時に自動的に録画を 開始します。

- ※ 自動録画の場合は、録画ファイルのリップシンクは、ライブ接続時と同様に安定するまで 多少時間が必要です。
- (7) 停止ボタン

選択チャンネルの録画を停止します。

(8) 静止画ボタン

受信中のライブ映像の静止画を取得し、保存した静止画ファイルを Windows ビューアーで ポップアップ表示します。

静止画は、PC 版 STCCam の場合は 720×480 の解像度で JPEG 圧縮されています。Android 版 STCCam の場合は、静止画の解像度は Android 端末により異なります。iPhone 版 STCCam の場合は、静止画の解像度は iPhone 端末により異なります。

受信した静止画は、ドキュメントフォルダの「My Reports」フォルダに格納します。尚、設 定編集画面で 受信ファイルの転送 を指定している場合は、静止画ファイルは指定フォルダに 転送します。

命名規則は送信元カメラ名称+静止画記録時刻+チャンネル番号です。送信元のSTCCamのカメラ名称が定義されていない場合は、「rpt」を使用します。

例:2011年9月28日11時02分53秒にチャンネル1の静止画を記録した場合。

カメラ名称「現場1」の場合 現場1\_20110928110253\_1.jpg

カメラ名称が未定義の場合 rpt20110928110253\_1.jpg

尚、設定編集画面で 音声のみ を ON にしている場合は、本ボタンは無効です。

※ 他の STCMulti への静止画データのリレー機能はありません。

(9) ビットレート表示

選択チャンネルで STC が現在使用している通信量を表示します。 通信帯域に対して現在の使用している通信量をレベルで表示します。

- (10) フレームレート表示選択チャンネルでの STC のフレームレートを表示します。
- (11) 通信インジケータ
   [ RECV、SEND、FILE ]

通信が発生すると点滅します。

ファイル受信時は送信/受信の他にファイル・インジケータも点滅します。

※他の STCMulti への受信ファイルのリレー機能はありません。

(12) リレー先制御ボタン

再配信先のSTCMultiとの接続/切断を操作するリレー先制御ダイアログの表示/非表示を行います。

輝色状態(青色) : クリックするとリレー先制御ダイアログを表示します。 暗色状態(暗青色): リレー先制御ダイアログが表示中です。 クリックするとリレー先制御ダイアログを隠します。

(13) メッセージ表示

STCMulti の動作状況をメッセージ表示します。

(14) 回転表示ボタン

プレビュー画面に表示されている映像を 90°右に回転して表示します。 回転表示ボタンをクリックするごとに、受信映像は 90°→180°→270°→0°と順に回転 表示されます。

(15) プレビュー画面

選択チャンネルの受信映像を表示します。

(16) 設定ボタン

選択チャンネルに対する設定編集ダイアログを呼びだします。

- (17) 自分音声インジケータ [View Audio indicator]
  - マイク・アイコン マイクからの音声入力にエラーが発生した場合、アイコン上に × マークが表示されます。
  - ② マイク・ボリューム
     PC のマイク・ボリュームを操作します。スライドバーを左に操作すると録音レベルが小さくなり、右に操作すると大きくなります。
  - ③ スピーカー・アイコン スピーカーへの音声出力にエラーが発生した場合、アイコン上に × マークが表示 されます。
  - ④ スピーカー・ボリューム
     PCのアプリケーション・ボリュームを操作します。スライドバーを左に操作すると
     音が小さくなり、右に操作すると大きくなります。



⑤ 音声レベル STCMulti側の入力音声レベルを表示します。音声モードがステレオになっている場合は上が左レベルで、下が右レベルです。音声モードがモノラルになっている場合は上下とも同じレベルが表示されます。

(18) 相手音声インジケータ

[ Cam Audio indicator ]

① マイク・ボリューム

選択チャンネルでのSTCCam 側のマイク・ボリュームを遠隔操作します。スライド バーを左に操作すると音が小さくなり、右に操作すると大きくなります。一番左端に するとSTCCam→STCMulti 方向の音声送出が停止して映像に通信帯域が割り当てら れます。

尚、Android版 STCCam に対しては音声送出の ON/OFF のみ機能します。

2 音声レベル

送信元からの受信音声レベルを表示します。音声モードがステレオになっている場合は上が左レベルで、下が右レベルです。音声モードがモノラルになっている場合は 上下とも同じレベルが表示されます。

(19) 終了

アプリケーションを終了します。

## 4.6 選択チャンネルの切り替え

複数の STCCam と接続している中から、プレビュー画面に表示する STCCam を任意のチャンネ ルに切り替えることが出来ます。

マウスポインタを切り替え予定のサムネイル画面にポイントした状態で、左ボタンをダブル・クリックすることで選択チャンネルが切り替わります。

また、ALTキーを押しながらF1~F12キーを押すことで、同様の切り替えを行うことが出来ます。

## 4.7 接続時の音声送信と再生

STCMultiは、接続中のすべての STCCam に対し音声を送信します。

また、接続中のすべての STCCam からの音声を受信しますが、音声再生は選択チャンネルに接続している STCCam の音声のみを再生します。尚、録画をしている場合は、STCCam から受信した音声はチャンネル毎に AVI ファイルに収録します。

4.8 ウィンドウ表示とフルスクリーン表示の切り替え

STCMultiは、前述のウィンドウ表示の他に、受信画面をフルスクリーン表示させることが出来ます。

ウィンドウ表示とフルスクリーン表示の切り替えは、ALT キーを押しながら Enter キーを押すことで相互に切り替えることが出来ます。

また、マウスポインタをプレビュー画面にポイントした状態で、左ボタンをダブル・クリックする ことで同様の切り替えを行うことが出来ます。



#### 4.9 リレー先制御画面

再配信先の STCMulti との接続/切断操作や、通信状態の表示を行います。



図 13 STCMulti リレー先制御画面

(1) 宛先ボタン

宛先選択ダイアログを呼びだします。

(2) 宛先表示

リレー先の名称や IP アドレスを表示します。

- (3) 接続ボタン リレー先に接続し選択チャンネルの映像・音声の再配信を開始します。
- (4) 切断ボタン

リレー先との切断をおこないます。

- ※ リレー先との接続を切断しても、STCCam-STCMulti 間の各チャンネルの 接続には影響しません。
- (5) ビットレート表示
   リレー先との通信で STC が現在使用している通信量を表示します。
   通信帯域に対して現在の使用している通信量をレベルで表示します。
- (6) フレームレート表示リレー先との通信での STC のフレームレートを表示します。
- (7) 中継インジケータ [RECV、SEND、TAKE]
   リレー先との接続が確立すると接続インジケータ [TAKE] が点灯します。
   リレー先との通信が発生すると送信・受信インジケータが点滅します。
- (8) 閉じるボタン
   リレー先制御ダイアログを非表示にします。
   ※ リレー先制御ダイアログを非表示にしても、リレー先との接続状態には影響しません。

## 4.10リレー先への再配信

STCMultiは、リレー先として他のSTCMultiと接続し、複数接続しているSTCCamから選択チャンネルの映像・音声を再配信することができます。

また、リレー先との接続・再配信を維持したまま配信元となるチャンネルを切り替えることが可能 です。

STCMultiでは、STCCamからの映像・音声設定や暗号化設定をチャンネルごとに独立して設定することができます。これらの個別設定されたSTCCam映像・音声を、リレー先への再配信を維持したまま切り替えるため、STCMulti-STCMulti間のリレー接続は以下の設定値で動作します。

- 映像の解像度は、選択されているチャンネルの設定値に関わらず 低 固定になります。
   高 や 中 の場合は 低 にリサイズして再配信します。
- フレームレートは、リレー先側の設定が有効となります。
- ビットレートは、リレー先側の設定が有効となります。
- 高画質設定は、リレー先側の設定が有効となります。
- 音声は、チャンネルの設定値に関わらず 11Khz モノラル 15kbps 固定になります。
- リレー先との暗号化は、チャンネルの設定値に関わらず行ないません。
- ファイル転送、静止画、シリアルポートトンネリングは再配信しません。



#### 4.11設定編集

選択チャンネルで STCCam と接続する際の映像・音声等の設定を編集します。 本設定は、チャンネルごとに設定することができます。

設定編集			
(2) ビットレート 200 ÷ 圧縮設定 (3) フレームレート 15.00 ÷	16kbps~4096kbps 「解像度 ● 高 (5) ● 中	(1) 加引加 指行	宦なし <mark>÷</mark>
(4) ♥ 高画質 受信ファイルの転送 — (6) C¥Users¥gigabyte 1¥Docu	●低 ments¥My Reports	参照 <del>7</del> の他	<ul> <li>転送する</li> </ul>
<ul> <li>● 8000Hz (7) ● ステレオ</li> <li>● 11025Hz</li> <li>● モノラル</li> <li>● 16000Hz</li> <li>● 22050Hz</li> <li>● 音帯域 25.00 K ■ hos</li> </ul>	● 左 (8) ● 右	<ul> <li>○ 暗号化</li> <li>○ 暗号化</li> <li>○ アンチジッタ</li> <li>1200</li> <li>○ 音声のみ</li> <li>○ 自動録画</li> </ul>	🕂 msec
(10) 共通設定	ライセンス情報 (11)	□ 録画時の□ー加音声キシン (12) キャンセル	<sup>у:</sup> ОК <mark>(13)</mark>

図 14 STCMulti 設定編集画面

(1) カメラ ID

## [ Camera ID ]

選択チャンネルに優先的に接続する STCCam のカメラ ID を指定することができます。 STCMulti は通常、STCCam から接続要求があった場合、チャンネル1から順に空いている チャンネルを使用して接続をしていきます。

任意のチャンネルにカメラ ID(1~255)を指定した場合、指定 ID を持つ STCCam からの 接続は優先的にそのチャンネルが使用されます。但し、指定チャンネルが使用中の場合は、ID 指定なしの空きチャンネル、ID 指定はあるが空いているチャンネル、の順に空きチャンネル を割り当てていきます。

(2) ビットレート [ Bitrate ]

通信路のビットレートを指定します。

ビットレートは 16kbps~4096kbps が設定可能です。

但し Android 版 STCCam と接続する場合は、32kbps~512kbps までの設定に制限されま す。接続時に 32kbps より低い値が設定されている場合は 32kbps に、512kbps より高い値 が設定されている場合は 512kbps に自動調整し、切断後元に戻します。尚、接続中に制限値 内の値に設定し直した場合は、その値が有効になります。



- (3) フレームレート [Framerate]
   フレームレートを指定します。
   (※フレームレートはビデオ・キャプチャーやパソコンの性能により本設定値とならない 場合があります。)
- (4) 高画質

[ Hi-Quality ]

高画質をチェックすると高品質エンコード・モードを使用します。高品質エンコード・モードでは、映像ビットレートを増やすことなく、より綺麗な映像を得ることが出来ます。 高品質エンコード・モードは CPU パワーを必要とします。ここでいう CPU パワーとは CPU の動作周波数のみならず、メモリ帯域やチップ・セットなどの総合的な能力を示します。指定 のフレームレートが出ない場合は、高品質エンコード・モードを Off することで CPU パワー 不足が原因かどうかをご確認ください。

(5) 解像度

[ Resolution ]

ライブ中継の解像度を指定します。

		PC 版	Android 版/iOS 版	
1	高 [Hight]	720 × 480	640×360	
2	中 [Middle]	720  imes 240	設定不可	
3	低 [Low]	360  imes 240	320×180	

STCMulti は接続先の STCCam が PC 版/Android 版/iOS 版かを自動判定し、解像度を調整します。

尚、設定値が中の状態でAndroid版/iOS版STCCamと接続した場合は、接続中は低に 自動調整し、切断後元に戻します。但し接続中に低または高に設定し直した場合は、その 値が有効になります。

- (6) 受信ファイルの転送 [Forwarding received file ]
   受信ファイルの転送先を指定します。転送する [Forward] をチェックすると受信時に指定のフォルダに転送を行います。 録画ファイル、静止画ファイルも転送対象になります。
   転送が設定されていないか、転送先フォルダが何らかの理由で書き込みできない場合、受信ファイルはドキュメントフォルダの「My Reports」フォルダに格納されます。
- (7) 音声周波数およびチャンネル [Audio frequency and mode]
   音声のサンプリング・レートおよびステレオ/モノラルと、音声帯域を指定します。

  - ② 音声チャンネル音声入力チャンネルがステレオかモノラルかを指定します。



③ 音声帯域

[ AudioBand ]

音声送信に使用する帯域量(Kbps)を指定することができます。

尚、設定可能な帯域幅は音声周波数とチャンネルの組合せにより以下の範囲です。

音声周波数	ステレオ (Kbps)	モノラル (Kbps)
8000Hz	11.71 ~ 62.50	7.81 ~ 41.01
11025Hz	15.62 ~ 85.93	11.71 ~ 48.82
16000Hz	23.43 ~ 167.96	15.62 ~ 97.65
22050Hz	29.29 ~ 167.96	15.62 ~ 87.89

但し、Android 版 STCCam と接続している場合は、 設定値に関わらず音声周波数 22050Hz、モノラル、音声帯域 25kbps 固定で通信します。

(8) 音声ソース選択 [Audio source]

音声チャンネルがモノラル時に音声入力を右にするか左にするか指定します。

- ① 左 左チャンネルを使用して音声入力をモノラルとして扱います。
- ② 右 右チャンネルを使用して音声入力をモノラルとして扱います。
- (9) その他
  - 1 暗号化 [Encryption]
     通信データに暗号をかける場合に指定します。
  - アンチジッタ
     Anti-Jitter ]
     ※信側のバッファリングを指定します。バッファリングは 24

受信側のバッファリングを指定します。バッファリングは 240msec~10080msec まで、120msec 単位で指定することが出来ます。

[ Others ]

但しAndroid版 STCCam と接続する場合は、240msec~1200msec までの設定に 制限されます。接続時にアンチジッタが OFF の場合は 240msec に、1200msec よ り大きい値が設定されている場合は 1200msec に自動調整し、切断後元に戻します。 受信側のバッファリングを有効にすると、受信したデータをすぐに再生せずにバッ ファリング時間分だけ遅延させて再生を行うことでフレームレートの更新間隔の乱 れを抑えます。

本指定は、送信速度があまり安定しない回線や、ARQ 伝送(パケットロストに対す る再送機能)が適用されるエラーが多発する場合に使用します。特に、エラーが発生 した場合は再送による回復時間がかかりますので、回線の往復遅延時間の倍を目安に 設定します。なお、回線の往復遅延は ping 等で取得します。

アンチジッタがオフの場合、バッファリングは120msecとなります。

- ③ 音声のみ [Audio Only]
- 音声のみの通信にします。④ 自動録画[ Automatic recording ]
  - 宛先と接続した際に自動的に録画を開始するかどうかを指定します。
- ⑤ 録画時のローカル音声ミキシング [Mixing local audio on recording]
   STCMulti 側での録画の際、STCMulti 側のマイク入力を AVI ファイルに収録するか どうかを指定します。



- (10) 共通設定ボタン 共通設定ダイアログを表示します。

[ Common settings ]

- (11) ライセンス情報ボタン [License info] 登録されているシルアル ID を表示します。
- (12) キャンセルボタン 編集内容を破棄します。
- (13) OK ボタン 編集内容を選択チャンネルに反映します。



## 共通設定

STCCam との接続認証設定、およびシリアルポートトンネリングの設定等を行います。本設定は、 全チャンネル共通です。

共通設定 接続認証設定 接続認証コート <sup>*</sup> (1)	(2) 認証有効
ジリアルホ <sup>o</sup> ートトンネリング設定         (3)       画 第1本 <sup>o</sup> ート有効         Port       未設定         Bitrate       115200         Data bit       8         Stop bit       1         Parity       None         その他の設定       65)         Bluetooth機器の確認を行う	(4) ■ 第2林°-小有効 Port 未設定 ÷ Bitrate 115200 ÷ Data bit 8 ÷ Stop bit 1 ÷ Parity None ÷
「呼び出し音設定」 (6) 小部出力映像設定 (7) ■ ハ <sup>0</sup> ネルフィット	参照 ■ 音有効 (8) キャンセル OK (9)

図 15 STCMulti 共通設定画面

接続認証設定

[ Authentication setting ]

- (1) 接続認証コード [Authentication code]
   STCCam、リレー先との接続認証のためのコードを設定します。
   認証コードは、半角英数字で 30 文字まで設定することができます。(入力したコードは\* で表示されます)
   本機能は、認証有効フラグが ON の場合のみ有効です。
- (2) 認証有効フラグ [Validation]
   チェック ON 時 :接続認証コードを有効にします。
   チェック OFF 時 :接続認証コードを無効にします。
   ※ 接続認証を有効にした場合は、設定した認証コードと同じ認証コードを持つ STCCam/
   STCMulti のみが接続することが出来ます。送信元の認証コードが異なる場合、または無効な場合は、STCMulti と接続することは出来ません。



シリアルポートトンネリング設定

[ Serial port tunneling ]

- (3) 第1ポート
  - ① 第1ポート有効フラグ [1st port validation]

チェック ON 時 : PC 版 STCCam の第 1 ポートとシリアルポート通信を行います。 ※ STCCam の第 1 ポート有効フラグが OFF の場合は、送信さ

- れたデータは STCCam 側で破棄されます。
- チェック OFF 時 :第1 ポートのシリアルポート通信は行いません。
- Port 使用するシリアルポートのポート番号を指定します。
- ③ Bitrate 使用するシリアルポートの通信ビットレートを指定します。
- ④ Data bit 使用するシリアルポートのデータビットを指定します。
- ⑤ Stop bit 使用するシリアルポートのストップビットを指定します。
- ⑥ Parity 使用するシリアルポートのパリティ設定を指定します。
- (4) 第2ポート
  - ① 第2ポート有効フラグ [2nd port validation]

チェック ON 時 : PC 版 STCCam の第2ポートとシリアルポート通信を行います。

※ STCCam 側の第2ポート有効フラグが OFF の場合は、送信

## されたデータは STCCam 側で破棄されます。

チェック OFF 時 :第2ポートのシリアルポート通信は行いません。

- ② Port 使用するシリアルポートのポート番号を指定します。
- ③ Bitrate 使用するシリアルポートの通信ビットレートを指定します。
- ④ Data bit 使用するシリアルポートのデータビットを指定します。
- ⑤ Stop bit 使用するシリアルポートのストップビットを指定します。
- ⑥ Parity 使用するシリアルポートのパリティ設定を指定します。
- ※ STCMultiでは、選択チャンネルの STCCam との間で1対1のシリアルポート通信を行います。 選択チャンネル以外の STCCam からのシリアルポート通信データは破棄します。 尚、Android 版/iOS 版 STCCam、リレー先 STCMulti とのシリアルポート通信は行いません。



その他の設定

[ Other settings ]

(5) Bluetooth 機器の確認を行う

[ Confirm Bluetooth connection ]

音声デバイスに Bluetooth 機器を使用する場合にチェックします。

チェックした場合、STCMultiの起動時に、下記の確認画面を表示し、Bluetooth機器が Windows に認識されるのを待ちます。



図 16 STCMulti Bluetooth 機器の確認画面

Bluetooth 機器の確認画面では、①に現在の Windows の既定の音声デバイス名が表示されます。Bluetooth 機器が Windows に認識されると、①の表示は Bluetooth 音声デバイス名に変わります。

※ Bluetooth 機器の初期設定(Windows への登録)の際に、予め既定の音声デバイスに 設定しておく必要があります。

Bluetooth 機器の認識が ①で確認できた場合は、「Yes」を選択します。 Bluetooth 機器を使用しない場合は、「No」を選択します。

「Yes」または「No」を選択すると、メイン画面が表示されます。

※ 尚、Bluetooth 機器が認識される前に「Yes」を選択した場合、音声が正しく動作しない 場合があります。

本設定は、Bluetooth 機器の確認画面の②からでもチェックを OFF にすることができます。 確認画面を再度表示したい場合は、共通設定画面の「Bluetooth 機器の確認を行う」のチェッ クを ON にしてください。



呼び出し音設定

[ Ringing settings ]

(6) 呼び出し音設定

接続中の STCCam から呼び出された(STCCam の「呼出」ボタンが押された)場合、呼び 出し音を鳴らすことができます。

呼び出し音には WAV ファイルを使用します。参照ボタン [Browse] で任意の WAV ファイルを選択してください。音有効 [Validation] をチェックすると呼び出し時に指定の WAV ファイルを連続再生します。

チェックが OFF の場合、または指定の WAV ファイルが何らかの理由で再生できない場合は、 呼び出し時の呼び出し音再生は行いません。

外部出力映像設定

[ External output video settings ]

 (7) パネルフィット [Panel fit]
 STCMultiのオプション機能(外部出力インターフェイスへの映像・音声出力)に対する設定 項目です。

本項目は弊社担当営業からの指示がない限り OFF にしてご使用ください。

- (8) キャンセルボタン 編集内容を破棄します。
- (9) OK ボタン 編集内容を反映します。

4.12宛先選択

STC では、接続先のホスト名や IP アドレスをあらかじめ登録しておくことができます。 本機能は、STC の全アプリケーションで共通の操作です。 宛先選択の操作については、STCCam の「3.9 宛先選択」を参照ください。



#### 4.13VP8Player

VP8Player は Smart-telecaster で録画した AVI ファイルの専用再生アプリケーションです。



☑ 17 VP8Player

- (1) 開くボタン [ Open... ]
   再生する AVI ファイルを指定します。この機能は再生中は無効です。
- (2) 再生/停止ボタン [ Play / Stop ]
   再生を開始します。再生中は停止ボタンになります。
- (3) 一時停止/再生ボタン

   [Pause / Play ]
   再生を一時停止します。一時停止中は再生ボタンになります。
- (4) シークバー 再生位置を指定時刻に移動させます。この機能は一時停止中にのみ有効です。
- (5) 終了ボタン [Exit]VP8Player を終了します。
- (6) 拡大表示 [Quarter to SD]
   再生画像を2倍に拡大表示します。この機能は低解像度の録画映像に対してのみ有効です。
- (7) プレビュー画面再生画像を表示します。
- (8) 回転表示ボタン
   プレビュー画面に表示されている映像を 90° 右に回転して表示します。
   回転表示ボタンをクリックするごとに、受信映像は 90°→180°→270°→0° と順に回転表示されます。

5 STCMulti でのファイル受信の詳細

## 5.1 保存フォルダのルール

STCMulti が受信したキャプション情報ファイルと本体ファイルは STCMulti の転送先で指定され た保存フォルダにコピーされます。保存フォルダにはキャプション情報ファイル保存フォルダと本 体ファイル保存フォルダが生成され、それぞれが保存されます。

キャプション情報ファイル保存フォルダ・・・・・・「xml」 本体ファイル保存フォルダ・・・・・・・・・・・「material」

保存フォルダが指定されていない場合は、ドキュメントの「My Reports」フォルダにキャプション情報ファイルと本体ファイルが保存されます。

尚、録画ファイルと静止画ファイルも転送対象になりますが、指定された保存フォルダへの転送に なります。

## 5.2 ファイル名称規則

キャプション情報ファイルおよび本体ファイルのファイル名は同一名称になります。 命名規則は、オリジナルファイル名+ファイル受信開始時刻+チャンネル番号です。

例:送信側 PC で作成し "作業報告書" 名称で保存した txt ファイルを、 2011 年 9 月 25 日 13 時 04 分 05 秒に接続先1(チャンネル番号1)でファイル受信開始 した場合。

キャプション情報ファイル 作業報告書\_ 20110925130405\_1.xml 本体ファイル 作業報告書\_ 20110925130405\_1.txt



6 カメラ名称、カメラ ID による接続先の識別

STCMulti は複数台の STCCam からの接続を受信することが出来ます。その際、どの STCCam からの接続なのかを識別するために、カメラ名称、カメラ ID を利用します。 カメラ名称、カメラ ID(1~255)は STCCam で設定します。 以下の項に、STCCam でのカメラ名称、カメラ ID の設定方法、STCMulti のチャンネルに対する 優先接続 ID の設定方法について説明します。

6.1 STCCam のカメラ名称、カメラ ID の設定方法

カメラ名称、カメラ ID の設定は、STCCam(カメラ側)の共通設定画面で設定します。 設定手順は、「3.8 共通設定」のカメラ情報設定を参照ください。

6.2 STCMultiの接続先カメラ名称の表示

STCMulti では、メイン画面のサムネイルに接続先のカメラ名称が表示されます。 尚、接続先 STCCam のカメラ名称が設定されていない場合は、「未定義」と表示されます。

Smart-telecaster Multi (NTSC) Ver2.0.4							
中継カメラ	未定義	接続先3	接続先4	接続先5	接統先6	接統先7	接続先8
	Address_1<19	2.168.1.40>	•				

6.3 STCMultiのチャンネル優先接続 ID の設定

STCMulti には 12 個のチャンネルがありますが、それぞれのチャンネルに優先的に接続するカメ ラ ID を設定することが出来ます。この設定により、通信環境の異なる複数の STCCam を接続する 際に、特定の STCCam を その通信環境に適した設定のチャンネルに優先接続することが出来るよ うになります。

チャンネルに対するカメラ ID の設定方法は「4.11 設定編集」の(1)カメラ ID を参照ください。

設定編集	
ビットレート 200 ÷ 16kbps~4096kbps 圧縮設定 フレームレート 15.00 ÷ ○ 市 ☑ 高画質 ☑ 低	カメ <del>ラ</del> ID 指定なし <u>÷</u>

また、チャンネルにカメラ ID を設定した場合は、メイン画面のサムネイルの接続先に、設定した カメラ ID が表示されます。(下図は、チャンネル 1~5 に、カメラ ID 1~5 を設定した例です。)



Smart-telecaster I	Multi (NTSC) Ver2.0	).4					
中継力パラ	未定義	カメラID 3	カメラID 4	カメラID 5	接続先6	接続先7	接続先8
	Address_1<192	2.168.1.40>	-				

尚、各チャンネルのカメラ ID の設定は優先的に接続する ID の設定ですので、空きチャンネルが ない場合は他のカメラ ID を持つ STCCam も接続されます。また、STCMulti 側から STCCam に対 し接続をする場合には、カメラ ID の設定は無視されます。 接続中は、サムネイルに接続先のカメラ名称が表示されます。

-



## 7 他の STCMulti から再配信を受ける場合

STCMulti は、他の STCMulti が STCCam から受信した映像・音声の再配信を受けることができます。この際、音声による3者通話が可能です。この接続をリレー接続と称します。 リレー接続は、配信元の STCMulti 側からでも 配信受け側の STCMulti からでも行えます。 STCMulti の各チャンネルは、チャンネルが他の STCMulti に接続している間は解像度 低、11Khz モノラル音声に固定されます。ただし、次の項目は STCMulti からの設定が有効です。

- ビットレート
- フレームレート
- 高画質
- 自動録画
- 録画時のローカル音声ミキシング



図 18 他の STCMulti とリレー接続中の STCMulti メイン画面

リレー接続したチャンネルでは、静止画ボタンと「相手音声インジケータ」のマイク・ボリューム が無効になります。

また、カメラ名称は、配信元が接続している STCCam のカメラ名称が表示されます。但し、STCCam のカメラ名称が未定義の場合、または配信元の選択チャンネルが未接続の場合は "RELAY x"と表示されます。 (x はチャンネル番号です)

8 STC で録画したファイルを再配布するには

Smart-telecaster で録画したライブ映像は AVI ファイル形式で保存されます。(以下、STC で録 画したファイルを"STC 録画ファイル"と称します。)

STC 録画ファイルは、STC 受信側アプリケーションがインストールされている PC 上で、VP8Player (STC 録画ファイル専用再生アプリケーション)や、Windows Media Player で再生することがで きますが、STC アプリケーションがインストールされていない PC で閲覧するには、ファイル形式 を変換する必要があります。

この章では、STC 録画ファイルを Windows Media Player で再生可能な WMV 形式ファイルに変換する方法を説明します。

8.1 ファイル変換に必要なもの

STC 録画ファイルのファイル変換は、STC 受信側アプリケーションがインストールされている PC 上で行ってください。

ファイル変換には、「Microsoft Expression Encoder 4」アプリケーションを使用します。 「Microsoft Expression Encoder 4」は、Microsoft 社 HP のダウンロードセンターからダウンロ ードすることができます。画面の指示に従って、ダウンロードとインストールを行ってください。

【 Microsoft Expression Encoder 4 インストール時の注意点 】

- 最新のバージョンは 「Microsoft Expression Encoder 4 SP2」になります。 こちらをダウンロードすることをお薦めします。(2012 年 5 月現在)
- 「Microsoft Expression Encoder 4」には、「Microsoft .NET Framework 4」がインストールされていることが必要になります。
   「Microsoft Expression Encoder 4」のインストール時に確認画面が出た場合は、画面の指示に従って「Microsoft .NET Framework 4」のダウンロードとインストールを行ってから、再度「Microsoft Expression Encoder 4」をインストールしてください。
- 「Microsoft Expression Encoder 4」のインストール時にプロダクトキーの入力を求められますが、空欄のまま次へ進んでください。
   (ファイル変換機能は無償提供機能のためプロダクトキーは不要です。)
- カスタマーエクスペリエンス向上プログラムへの参加確認が表示された場合は、任意で「はい」か「いいえ」をお選びください。



8.2 ファイル変換の方法

 プログラムメニューの「Microsoft Expression」→「Microsoft Expression Encoder 4」を 起動します。



上記の画面が表示されましたら「トランスコード プロジェクト」を選択してください。

- ※ 画面下部の「最後に作業していたプロジェクトの種類を起動時の既定にする」オプション を ON にしておくと、次回からは (2) の画面が直接開くようになります。
- (2) 「インポート」ボタンをクリックし、変換を行う STC 録画ファイルを選択します。

m题 = Expression Encoder 4 SP2	
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 再生(P) タイムライン(N) ツール(I) ウィンドウ(W) へルプ(H)	
プレビュー キッ	< プリセット
	検索 ク
	システム ユーザー
	▶ Silverlight 用エンコード
	▶ エンコード品質
	<b>☆・</b> + 道用
	エンコード× クリップ 拡張 メタデータ 出力 🖡 ×
100% 🗸 🗸	
<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	
ा = = २,०	
メディア コンテンツ × テキスト アクティビティ ログ 早 >>	
サムネイル 名前 ファイルの種類 状態 ソース	
	J

STC 録画ファイルは、ドキュメントフォルダの「My Reports」フォルダに格納されています。 尚、受信ファイルの転送が指定されている場合は、録画ファイルは指定の転送先フォルダに格納されています。



(3) 選択した録画ファイルがプレビューに表示されます。

main factor fac		x
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 再生(E) タイムライン(N) ツール(I) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)		
	プリセット 検索 システム ユーザー > Silverlight 用エンコード > エンコード品質 > デバイス用エンコード > 拡張機能 ☆・+ 3日 エンコード× クリップ 拡張 メタデータ 出力 出力形式 Windows メディア ▼ ビデオ VC-1 アドバンスト ▼ オーディオ WMA Professional	
100% 5:00 10:00 15:00 20:00 25:00 30:00 35:00 40:00 rpt20120426092410_1.avi ● 4/B 00:00:00.000 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ×ディア コンテンツ × テキスト アクティビティ ログ * × サムネイル 名前 ファイルの種類 状態 ソース ・ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	* ・ ビデオ ▶ オーデイオ	

画面右「エンコード」タブの出力形式を「Windows メディア」に設定してください。

※ 映像の画質やサイズ等を調整する場合は、「エンコード」タブの「ビデオ」をクリックし、



フレームレート、ビットレート、サイズモード等の値を変更してください。

	Seliton
main a state of the state of t	
ファイル(E) 編集(E) 表示( <u>V</u> ) 再生(P) タイムライン( <u>N</u> ) ツール(I) ウィンドウ( <u>W</u> ) ヘルプ(H)	
プレビュー	× プリセット 🖡 ×
	* <u>検索 ク</u>
	システム ユーザー
	▶ Silveriight 用エンコート ▶ エンコード品質
	▶ デバイス用エンコード
	▶ 拡張機能
	<b>☆·+</b> 288
	エンコード クリップ 拡張 メタデータ 出力 × ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	▼サムネイル
	● なし
	0 ~ZFJU-6
100%	光頭ノレーム     ユーザー設定     コージー設定     コージー     コージー     コージー     コージー     コージー     コー     コー
5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00	¢٠.
rpt20120426092410_1.avi	▼ - ニーブ中中
	ティレクトリ C:¥Users¥ninabyte1¥Docu…
サムネイル 名前 ファイルの海頭 状態 ソース	→ ジョブ ファイルを保存する
rpt20120426… オーディオ… 準備完了 C:¥Users¥gig… rp	📈 🗸 📝 iブ ID 別のサブフォルダー
	*·
	* セキュリティ
	<ul> <li>デジタル著作権管理</li> </ul>
インボート (エンコード) … 🖪	テー

変換後のファイルはドキュメントフォルダの「Expression¥Expression Encoder¥Output」 に生成されます。出力先フォルダを変更する場合は、画面右側の「出力」タブをクリックし、 ジョブ出力の「ディレクトリ」の参照ボタンでフォルダを変更してください。 ※ 必要に応じて「ジョブ ID 別のサブフォルダー」オプションを ON / OFF してください。

 $\sim$  we choose 1/2 and 1/2 and

(4) 画面左下の「エンコード」ボタンをクリックすると、ファイル変換が開始されます。





- (5) ファイル変換が完了したら、「Microsoft Expression Encoder 4」を終了します。
   ※ 終了時「変更を保存しますか?」の確認ダイアログが出た場合は「いいえ」を選択します。
- (6) 変換された Windows メディア・ファイルを確認します。
   指定されたフォルダに、変換前のファイルと同じ名称で Windows メディア・ファイル (WMV ファイル)が生成されます。



9 STCMultiからの外部出力インターフェイスへの出力

本アプリは、受信側 PC のオプション機能として外部出力インターフェイスへの映像・音声の出力 機能を備えています。

映像外部出力では、出力する規格に合わせたハイビジョン対応のリサイズ機能を備えたものもあり ます。

外部出力インターフェイスの設定およびハイビジョン対応リサイズ機能の有無などについては、別 紙の設定書(※)をご参照ください。

※ 設定書は、本アプリの外部出力対応オプションに添付されます。