

NetAttest EPS Cloud

認証連携設定例

【連携機器】Riverbed Xirrus XD2-240 【Case】IEEE802.1X EAP-TLS Rev2.0

株式会社ソリトンシステムズ

はじめに

本書について

本書は NetAttest EPS Cloud と、Riverbed 社製無線アクセスポイント Xirrus XD2-240 の IEEE802.1X EAP-TLS 環境での接続について、設定例を示したものです。設定例は管理者アカウントでログインし、設定可能な状態になっていることを前提として記述します。



アイコンについて

アイコン	説明
•	利用の参考となる補足的な情報をまとめています。
<u>^</u>	注意事項を説明しています。場合によっては、データの消失、機
-	器の破損の可能性があります。

画面表示例について

このマニュアルで使用している画面(画面キャプチャ)やコマンド実行結果は、実機での表示と若干の違いがある場合があります。

ご注意

本書は、当社での検証に基づき、NetAttest EPS Cloud 及び Xirrus XD2-240の操作方法を記載したものです。すべての環境での動作を保証するものではありません。

NetAttest は、株式会社ソリトンシステムズの登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 本文中に ™、®、©は明記していません。

<mark>Seliton</mark> 目次

1. 構成	5
1-1 構成図	5
1-2 環境	6
1-2-1 機器	6
1-2-2 認証方式	6
1-2-3 ネットワーク設定	6
2. NetAttest EPS Cloud の設定	7
3. Xirrus XD2-240の設定	8
3-1 プロファイルの作成	9
3-2 無線の設定1	0
3-3 External RADIUS サーバーの設定1	1
4. EAP-TLS 認証のクライアント設定1	3
4-1 Windows 10 のサプリカント設定1	3
4-2 iOS のサプリカント設定 1-	4
4-3 Android のサプリカント設定1	5
4-4 MacOS のサプリカント設定1	6
5. 認証結果の確認手順1	7
5-1 NetAttest EPS Cloud の RADIUS 認証ログ確認手順1	7
5-2 Xirrus XD2-240の接続端末確認手順1	8
6. 動作確認結果1	9

<u>Seliton</u> 1. 構成

1-1 構成図

以下の環境を構成します。

- 有線 LAN で接続する機器は L2 スイッチに収容
- 有線 LAN と無線 LAN は同一セグメント



Seliton

1-2 環境

1-2-1 機器

製品名	メーカー	役割	バージョン
NetAttest EPS Cloud	ソリトンシステムズ	RADIUS/CA サーバー	_
Xirrus XD2-240	Riverbed	RADIUS クライアント (無線アクセスポイント)	AOS 8.4
Surface	Microsoft	802.1X クライアント (Client PC)	Windows 10 64bit Windows 標準サプリカント
iPhone 7	Apple	802.1X クライアント (Client SmartPhone)	iOS 11.3.1
Pixel C	Google	802.1X クライアント (Client Tablet)	Android 8.1.0

1-2-2 認証方式

IEEE802.1X EAP-TLS

1-2-3 ネットワーク設定

機器	IP アドレス	RADIUS port (Authentication)	RADIUS Secret (Key)
NetAttest EPS Cloud	st EPS Cloud 192.168.1.2/24		secret
Xirrus XD2-240	192.168.1.1/24	UDF 1812	secret
Client PC	DHCP	-	-
Client SmartPhone DHCP		-	-
Client Tablet	DHCP	-	-

<u>Seliton</u>

2. NetAttest EPS Cloud の設定

NetAttest EPS Cloud では、ご利用者様に提供されるアカウント通知書に、以下の様な RADIU S サーバーの情報が含まれています。この情報を元に無線アクセスポイントに設定を行って下さい。

本資料では、RADIUS サーバーの設定値を下表に記載した値として設定を行います。 RADIUS サーバーの IP アドレスは、実際にはグローバル IP アドレスとなります。

Soliton クラ	ライアント証明書認証サ	ービス					
Soliton クライアント証明書認証サーヒ	ビスにお申し込みいただきまして、調	就に有り難う御座います。					
本サービスをご利用いただくにあたり	、必要な情報をお知らせいたします	•					
	サービス契約情報						
お客様名	種類技術グリッシラステムス	4.59.57%的图4					
Plan	クライアント証明書認証サート	ニス					
開通日	2018年2月1日						
契約ライセンス数	5						
サポート ID	mpin.000001						
サービスポータル							
アクセス先 URL	https://www01.soliton-ods.jp	8					
ユーザーID	LOCION999990	L0010899990					
初期パスワード	antiquito						
RADUIS サーバー							
RADIUS サーバー(メイン)	210.140.40.254	210.140.40254					
RADIUS サーバー(バックアップ)	160.239.31.38	160,239,31,38					
認証用ポート	101.47	10147					
アカウンティングポート	20147	20141					
RADUIS シークレット	pr2XpA49A3N15FWEwp04mE	DpU4p092s					
RADUIS クライアント IP 制限							
証明書取得サイト							
Soliton Key Manager 用ホスト名							
iOS用 URL	https://w899-001.soliton-ods	úir ai					
取得用ポート(各 OS 共通)	80/443/5467(TCP)						
取得用 ID/PW(各 OS 共通)	ID/PW(各 OS 共通) サービスポータル>各種資料より入手						
ID 毎の証明書発行枚数	4						
		項目					
■サポート窓口名 株式会社ソリトンシステムズ クラウ	ドサービスサポート	RADIUS サーバー(メイン)	192.168.1				
= エンドンオーム ORL https://www.soliton.co.jp/support/co サポートID は、お問い合わせをご利!	ntact/form_cloud.php 用いただく際に必要となります。	認証用ポート	1812				
■営業時間 9:00~17:30(+・日・知答日 12/20~	1/4は除く)	アカウンティングポート	1813				
0.00 TH.0012 H DERH(12/20-	1. I TONING V	RADIUS シークレット	secret				

3.Xirrus XD2-240 の設定

Seliton

3. Xirrus XD2-240の設定

Xirrus XD2-240 は、AC アダプタの PoE 対応スイッチにケーブルで接続すると起動します。 Xirrus XD2-240 の XMS-Cloud による設定を記載します。

デフォルトでは DHCP で IP アドレスが取得されるようになっているため、別途設置された DHCP サーバーから払い出された IP アドレスに対して、Firefox でアクセスします。Xirrus が DHCP で受け取った IP アドレスは、XMS-Cloud か DHCP サーバー側で確認する必要があります。

セットアップは下記の流れで行います。

- 1. プロファイルの作成
- 2. 無線の設定
- 3. External RADIUS サーバーの設定



3-1 プロファイルの作成

始めにプロファイルを作成します。トップページより[PROFILES]-[+ NEW PROFILE]を選択し、 設定します。プロファイルの Locale の Country、Time Zone は日本の物を選択してください。

riverbed Xirrus	MY NETWORK PROFILES - EASYPASS	5 * REPORTS *			
My Network	Profile for Netattest created by Shin Kusanagi Profile for NetattestCloud View All Profiles + NEW PROFILE				
Dashboard 3 High 0 Medium 1 Low Ø 24 Hours	ents Ghz BHz Ø24 Hours Ø24 Hours	Devices Applica	ations 3 High 0 Medium 1 Low Ø 24 Hours Ø 24 Hours	s Map	
Dashboard Restore Dev Top Applications (by Usage)	auts Usage yDo▼ ☰ ▼ C	llents (over Time)	≣∽ Тор	Clients (by Usage)	Total Usage 🔹 🗮 👻
New Profile Profile Name *: EPS Cloud	×				
Description: Show Advanced		項目	値	i	
Cancel	REATE NEW PROFILE	Profile Nan	ne El	PS Cloud(任	意)
EPS Cloud 🔹 💿			∾ ♣	Configuration*	Access Points Clients
General ③ Stress Advanced Give your profile a name and description Profile Name: Description:	General S	SIDs Network Polices	Bonjour Director Admin	Show	Advanced
Locale Country:	• Japan 👻	項目	值		
Time Zone:	(GMT + 09:00) Osaka, Sapporo, Tok 💌	Locale			
		- Country	Japan		
		- Time Zone	e (GMT + 09:	00) Osaka, S	Sapporo, Tokyo



3-2 無線の設定

[SSIDs]タブに移動し、[+NEW SSID]より SSID を追加します。

?S Cloud 🔹 💿			_	_					Configuration Access Points
			General :	SSIDs Netw	rk Policies	CO Bonjour Director	Admin		SAVE CONFIGUR
									Show Advanced
SIDS ⑦ <u>sw Advanced</u> It or view an existing SSID, assign SSIDs.	and create new SSIDs here.								
									+ NE
SSID Name	Band	VLAN		Encrypti	n/Authentication		Enabled	Broadcast	Access Control
Soliton Lab	2.4GHz & 5GHz			WPA2/8	2.1x		Yes	Yes	None

項目	値
SSID Name	SolitonLab(任意)
Band	2.4GHz & 5GHz
Encryption/Authentication	WPA2/802.1x
Enabled	Yes
Broadcast	Yes
Access Control	None



3-3 External RADIUS サーバーの設定

追加した SSID に暗号化と認証の設定を行います。



項目	値
What encryption type would you like to use?	AES (recommended stronger than TKIP)
Which authentication method would you like to use?	EAP
Configuration External RADIUS Server	
- Primary Host/IP	192.168.1.2
- Port	1812
- Shared Secret/Confirm Shared Secret	secret
- Accounting	Yes
- Primary Host/IP	192.168.1.2
- Port	1813
- Shared Secret/Confirm Shared Secret	secret



EPS Cloud •• ③										Configuration Access	Points Clients
			General	SSIDs	Network	Policies	N Bonjour Director	Admin		SAVE CON	NFIGURATION
SSIDs () <u>Show Advanced</u> Edit or view an existing SSID, assign SSIDs,	and create new SSIDs here.									Show Advanced	* NEW SSID
SSID Name	Band	VLAN			Encryption/Auth	entication		Enabled	Broadcast	Access Control	
Soliton Lab	2.4GHz & 5GHz				WPA2/802.1x			Yes	Yes	None	
											Enable VLANs

以上でクラウドでの Xirrus XD2-240 の設定は完了です。

「SAVE CONFIGURATION」を押下し設定を保存してください。

SAVE CONFIGURATION	
Do you want to push your configuration now, or schedule push for a later time?	
Note: Pushing configuration to Access Points will interrupt service for up to several minutes.	
Schedule time:	
at HH:MM am 🗘	
(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo 🔹	
Notes:	
Add notes here to capture the configuration changes that you made.	
Cancel SCHEDULE PUSH PUSH NOW	Profile saved successfully. Changes will take effect momentarily



4. EAP-TLS 認証のクライアント設定

本書では、各OSへの証明書インポート手順は記載していません。証明書のインポート手順については、「NetAttest EPS Cloud_かんたんクライアント設定マニュアル」をご参照ください。

4-1 Windows 10 のサプリカント設定

Windows 標準サプリカントで TLS の設定を行います。Xirrus XD2-240 で設定した SSID の [ワイヤレスネットワークのプロパティ]を開き、[セキュリティ]タブから以下の設定を行います。



項目	値
詳細設定	
- 認証モードを指定する	ユーザー認証
スマートカードまたはその他の証明書のプロパティ	
- 信頼さわた川――ト証明機関	クライアント証明書インストール時に
- 「「「「秋C1 いこ」レー 「* 皿 り」 次内	インストールした CA 証明書



Xirrus XD2-240 で設定した SSID を選択し、サプリカントの設定を行います。

まず、「ユーザ名」には証明書を発行したユーザーのユーザーIDを入力します。次に「モード」より「EAP-TLS」を選択します。その後、「ユーザ名」の下の「ID」より、インポートされたクライ アント証明書を選択します。

※初回接続時は「信頼されていません」と警告が出るので、「信頼」を選択し、接続します。





4-3 Android のサプリカント設定

Xirrus XD2-240 で設定した SSID を選択し、サプリカントの設定を行います。

「ID」には証明書を発行したユーザーのユーザーID を入力します。CA 証明書とユーザー証明書は インポートした証明書を選択して下さい。

 WIFI ON SolitonLab EAP方式 TLS CA証明書 TestCA 下メイン ユーザー証明書 user01 WINTET 				🗢 💎 🗎 14:19
N ● Stitulab â EAP方式 - TLS ● CA証明書 ● TestCA ● ドメイン - ユーザー証明書 ● user01 ● User01 ●	← Wi-Fi			0
	ON			•
SolitonLab EAP方式 TLS CA証明書 TestCA 下メイン ユーザー証明書 user01 ・ ID user01 ・ TO User01	SolitonLab			ŵ
SolitonLab EAP方式 TLS CA証明書 TestCA ドメイン ユーザー証明書 user01 レ User01 Ummerin		,		
EAP方式 TLS ・ CA証明書 ・ TestCA ・ ドメイン ・ ユーザー証明書 ・ user01 ・ U	SolitonLab			
TLS ・ CA証明書 TestCA ・ ドメイン コーザー証明書 user01 ・ Luser01 ・	EAP方式			
CA証明書 TestCA ・ ドメイン ユーザー証明書 user01 ・ Luser01 ・	TLS		-	
TestCA ▼ ドメイン ユーザー証明書 user01 ▼ ID user01	CA証明書			
ドメイン ユーザー証明書 user01 ・ user01	TestCA		-	
ユーザー証明書 user01 ▼ UD user01	ドメイン			
user01				
ID user01	user01		-	
user01	ID			
24/m=0	user01			
計2	詳細設定		~	
キャンセル 接続		キャンセ	zル 接続	

項目	値
EAP 方式	TLS
CA 証明書	TestCA
ユーザー証明書	user01
ID	user01



4-4 MacOS のサプリカント設定

MacOS 標準サプリカントで TLS の設定を行います。

["ネットワーク"環境設定を開く...]-[詳細]で表示される画面にてネットワークの追加を行います。 ネットワーク名には Xirrus XD2-240 で設定した SSID を設定します。 「ID」 「ユーザ名」 には証明 書を発行したユーザーのユーザーID を設定します。





項目	値
ネットワーク名	SolitonLab
セキュリティ	WPA/WPA2 エンタープライズ
モード	EAP-TLS
ID	user01
ユーザ名	user01

<u>Seliton</u>

5. 認証結果の確認手順

5-1 NetAttest EPS Cloud の RADIUS 認証ログ確認手順

EPS Cloud ログ閲覧ページにログオンすると、認証ログを確認することができます。 ポータルページの下記のアイコンよりログ閲覧ページにアクセスしてください。 ポータルページのアクセス先 URL は、アカウント通知書に記載されています。

EPS C	loud 2 周覧				
NetA	ttest EPS Cloud				
ログ続り込み条件					
微索日時	2018-04-05 00:00 量 - 2018-04-05 23:59 量 本日を含めに過去 7 日間のログを検索することが可能です。初期状態では本日のログが表示されます。				
ログ種別フィルタ	🗹 認証成功 🔽 証明書取得 ☑ 認証失敗(パスワード間違い) 🗹 認証失敗(無効な証明書) 🗌 認証失敗(シークレットキー不一致)				
a di ana sha					
ユーザーロフィルタ1	user-name @e105004 人力撤栏增华す				
EPSフィルタ	IP address				
	検索 検索結果ダウンロード				
検索結果 1 - 6件 (全 6 件)					
ベージ選択 +	1ページ目/全1ページ				
1 Apr 5 11:01:25 192.168.1	13.135 radiusd[21665]: notice 2018/04/05 11:01:25 Login OK: [tuser001@e105004] (from client 10_MAIN2 port 1812)				
2 Apr 5 11:02:01 192:168.113.135 radiusd[21665]. notice 2018/04/05 11:02:01 Login OK: [luser001@e105004] (from client NAT1_160_1 port 1812)					
3 Apr 5 11:26:22 192.168.113.135 radiusd[21665]. notice 2018/04/05 11:26:22 Login OK. [tuser100@e105004] (from client 10_MAIN port 1 cli 60-67-20-C6-3F-54)					
4 Apr 5 11:29:48 10.34.0.2 radiusd[30761]: notice 2018/04/05 11:29:48 Login OK: [tuser100@e105004] (from client test_ap port 1 cli 60-67-20-C6-3F-54)					
5 Apr 5 11:32:01 10.34.0.2	radiusd[30761]. notice 2018/04/05 11:32:01 Login OK. [tuser100@e105004] (from client test_ap port 1 cli 60-67-20-C6-3F-54)				
6 Apr 5 11:40:30 192.168.1	13.135 radiusd[21665]: notice 2018/04/05 11:40:30 Login OK: [luser100@e105004] (from client 10_MAIN2 port 1 cli 60-67-20-C6-3F-54)				
ベージ選択▼	1ページ目/全 1ページ				



5-2 Xirrus XD2-240の接続端末確認手順

プロファイル設定画面の[Clients]タブにて、接続している端末の一覧を確認可能です。

								Co	nfiguration	Access Points	Clier
lients on EPS Clo	ud ®										
lanage the clients connected to	your profile.										
Show: Online	 2.4 GHz & 5 GHz 	•									
m										٩	C
Client Hostname	Last Connected	*	Device Class	Online	Client IP Addr	Status	Usage (Upload)	User Name			
No results found											

6. 動作確認結果

EAP-TLS 認証が成功した場合のログ表示例

製品名	ログ表示例
NetAttest EPS Cloud	Login OK: [000001@e999001] (from client XirrusAP port 1 cli 80-A5-89-53-B4-0F)
Xirrus XD2-240	Client Hostname Last Connected Device Class Online Client IP Addr Status Usage (Upload) User Name 80:a5:89:53:b4:0f 8/2/2018 3:27 pm Image: Notebook Online 192.168.1.15 Ø Allowed 000001@e999001

Seliton

改訂履歴

日付	版	改訂内容
2018/09/13	1.0	初版作成
2018/12/25	2.0	XD2-240の設定方法について修正